SHARP

SERVICE MANUAL/SERVICE-ANLEITUNG/MANUEL DE SERVICE

S93A2QT-77HW/




PHOTO: QT-77HW

Note for users in UK:

Recording and playback of any material may require consent which SHARP are unable to give. Please refer particularly to the provisions of Copyright Act 1956, the Dramatic and Musical Performers Protection Act 1958, the Performers Protection Acts 1963 and 1972 and to any subsequent statutory enactments and orders.

QT-77HW QT-77HR QT-77EW QT-77HB QT-77ER

- In the interests of user-safety the set should be restored to its original condition and only parts identical to those specified be used.
- Im Interesse der Benutzer-Sicherheit sollte dieses Gerät wieder auf seinen ursprünglichen Zustand eingestellt und nur die vorgeschriebenen Teile verwendet werden
- Dans l'intérêt de la sécurité de l'utilisateur, l'appareil devra être reconstitué dans sa condition première et seules des pièces identiques à celles spécifiées, doivent être utilisées.

E INDEX TO	CONTENTS
$\begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$	WIRING SIDE OF P.W.BOARD 19, 20, 22 NOTES ON SCHEMATIC DIAGRAM 23 BLOCK DIAGRAM OF IC 24 PACKING METHOD (QT-77ER/EW Only) 25 MECHANISM EXPLODED VIEW (DECK 1) 26 MECHANISM EXPLODED VIEW (DECK 2) 27 CABINET EXPLODED VIEW 28 REPLACEMENT PARTS LIST 29 \sim 35
(D) INHALTSVE	ERZEICHNIS
TECHNISCHE DATEN, TEILEBEZEICHNUNG $2\sim4$ ZERLEGEN	ANMERKUNGEN ZUM SCHEMATISCHEN SCHALTPLAN
(F) TABLE DE	MATIÈRES
CARACTÉRISTIQUES, NOMENCLATURE 2 à 4 DÉMONTAGE 5,6 PASSAGE DU FIL DU CADRAN 7 DIAGRAMME SYNOPTIQUE 8 RÉGLAGE MÉCANIQUE, RÉGLAGE DU CIRCUIT AUDIO 9 à 12 SÉLECTION DE LA TENSION 11, 12 INSTRUCTIONS GÉNÉRALES POUR L'ALIGNEMENT 13 à 16	CÔTÉ CABLAGE DE LA PMI

(E)

FOR A COMPLETE DESCRIPTION OF THE OPERATION OF THIS UNIT. PLEASE REFER TO THE OPERATION MANUAL.

SPECIFICATIONS

GENERAL Power source:

AC 110V ~ 120V and 220V ~

240V, 50/60Hz

DC 12V (UM/SUM-2 or R14 type x 8, or external 12V DC) MPO; 10W (5W + 5W) (AC

Output power: (DIN 45 324)

operation)

(QT-77HW/HR/HB)

RMS; 7.6W (3.8W + 3.8W) (DC

operation)

Output power: (DIN 45 324)

MPO; 13W(6.5W + 6.5W) (AC operation)

(QT-77HW/HR/HB

RMS; 7.6W(3.8W + 3.8W)

for Saudi Arabia)

(DC operation)

PMPO; 18W(9W + 9W) (AC operation)

Output power: MPO; 13W(6.5W + 6.5W)

(QT-77EW/ER)

(AC operation) RMS; 7.6W(3.8W + 3.8W)

Semiconductors:

(DC operation, 10% distortion) 11 ICs

15 transistors 35 diodes 4 LEDs

474 mm (18-5/8") Dimensions: Width:

> Height; Depth;

128 mm (15") 109 mm (4-5/16")

Weight:

3.4 kg (7.5 lbs.) without batteries

TAPE RECORDER

Tape:

Compact cassette tape

Frequency response:

40Hz - 14,000Hz (normal tape) 40Hz - 15,000Hz (CrO2 tape)

40Hz - 16,000Hz (metal tape)

Signal/noise ratio:

55dB (Deck 1, Playback)

50dB (Deck 2, normal tape recording)

Input sensitivity and

impedance:

Mixing; 600 ohms

Line in; 20 kohms

Output level and loaded impedance:

Headphones:

32 ohms or greater

RADIO

Frequency range:

LW; 150 kHz - 285 kHz MW: 520 kHz - 1,620 kHz MW; (526.5kHz-1606.5kHz)

(for Saudi Arabia)

SW; 5.95~MHz-18.0~MHzFM; 87.6 MHz - 108 MHz

SPEAKERS

Speakers:

10 cm (4") woofer x2

Ceramic type tweeter x2

Impedance:

4 ohms

Specifications for this model are subject to change without

MAMES OF PARTS

1. Volume Control 2. Balance Control 3. Tone Control 4. Stereo Wide Switch 5. Power/Battery Indicator 6. FM Stereo Indicator 7. Function Selector Switch 8. Deck 2: Playback Button 9. Mixing Microphone Jack 10. Dubbing Speed Selector Switch 11. Deck 2: Tape Selector Switch 12. Deck 1: Tape Selector Switch

13. FM Mode Selector Switch 14. Band Selector Switch

15. Tuning Control

16. Tweeter (L-ch) 17. Woofer (L-ch) 18. Digital Tape Counter 19. Tape Counter Reset Button 20. Deck 2: Pause Button 21. Deck 2: Stop/Eject Button 22. Deck 2: Fast-Forward/Cue Button 23. Deck 2: Rewind/Review Button 24. Deck 2: Cassette Holder 25. Deck 2: Record Button 26. APSS Indicator

27. High Speed Dubbing Indicator 28. Deck 1: Pause Button

29. Deck 1: Stop/Eject Button 30. Deck 1: Fast-Forward/Forward APSS **Button**

31. Deck 1: Rewind/Reverse APSS Button 32. Deck 1: Playback Button

33. Deck 1: Cassette Holder

34. Woofer (R-ch)

35. Tweeter (R-ch)

36. Bilt-in Microphone (MONO) 37. FM/SW Telescopic Rod Antenna

38. Battery Compartment Lid 39. AC Power Supply Socket

40. External DC Power Supply Socket

41. Line Input Socket (L-ch)

42. Line Input Socket (R-ch) 43. Headphones Jack A 44. Headphones Jack B

45. Beat Cancel Switch

789 10 11 12 19 21 23 1718 20 22 24 26 28 30 3233 34 3536

Figure 2 - 1




Figure 2 - 2

EINE VOLLSTÄNDIGE BESCHREIBUNG DER BEDIENUNG DIESES GERÄTES IST IN DER BEDIENUNGSANLEITUNG ENTHALTEN.

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINES

Wechselspannung 110V-120V und Spannungsversorgung:

220-240V, 50/60Hz

Gleichspannung 12V (8 Batt. Typ UM/SUM-2 oder R14 bzw. ext.

Gleichspannugsversorgung 12V)

Ausgangsleistung: (DIN 45 324)

10W Musikausgangsleistung (5W pro Kanal) (Netzspannungsbetrieb)

7.6W Sinusleistung (3.8W pro Kanal) (Gleichspannungsbetrieb)

Halbleiter:

11 ICs

15 Transistoren

35 Dioden 4 LEDs

Breite: 474 mm Abmessungen:

> Höhe: 128 mm Tiefe: 109 mm

Gewicht: 3.4 kg ohne Batterien

CASSETTENRECORDER

Band: Kompaktcassette

40Hz - 14kHz (Normalband) Frequenzgang:

40Hz - 15kHz (CrO₂-Band) 40Hz - 16kHz (Reineisenband) Geräuschspannugsabstand: 55dB (Deck 1, Wiedergabe)

50dB (Deck 2, Normalband-

Aufnahme

Eingangsempfindlich-

keit und Impedanz: Mischen: 600 Ohms

Direkteingang: 20 kOhms

Ausgangsspannung und Lastimpedanz:

Kopfhörer;

32 Ohm oder mehr

RADIO

LW: 150 kHz - 285 kHz Frequenzbereiche:

MW: 520 kHz - 1620 kHz KW: 5 95 MHz - 18.0 MHz UKW:87,6 MHz - 108 MHz

LAUTSPRECHER:

2 x 10cm Tieftöher Lautsprecher:

2 x Keramischer Hochtöner

4 Ohm Impedanz:

Änderungen der technischen Daten jederzeit ohne Vorankündigung vorbehalten.

TEILEBEZEICHNUNG

1. Lautstärkesteller

2. Balancesteller

3. Klangregler

4. Stereobereitschalter

5. Spannungsversorgungs-/Batterieanzeige

6. UKW-Stereo-Anzeige 7. Funktionswahlschalter

8. Deck 2: Wiedergabe-Taste

9. Misch-Mikrofon-Buchsen

10. Überspielgeschwindigkeitswahlschalter

11. Deck 2: Bandsorten-Wahlschalter 12. Deck 1: Bandsorten-Wahlschalter 13. UKW-Betriebsartenwahlschalter

14. Wellenbereichs-Wahlschalter

15. Abstimmsteller

16. Hochtöner (Linker Kanal) 17. Tieftöner (Linker Kanal)

18. Digitales Bandzählwerk

19. Bandzählwerk-Rückstelltaste 20. Deck 2: Pausen-Taste

21. Deck 2: Stop/Auswurftaste

22. Deck 2: Taste für Schnellvorlauf/

Vorwärtssuchlauf 23. Deck 2: Rückspul-/Rückwärts-Suchlauftaste

24. Deck 2: Cassettenhalter

25. Deck 2: Aufnahme-Taste

26. APSS-Anzeige

27. Hochgeschwindigkeitsüberspielanzeige

28. Deck 1: Pausen-Taste 29. Deck 1: Stop/Auswurftaste 30. Deck 1: Tast für Schnellvorlauf/

APSS-Vorlauf

31. Deck 1: Tast für Rückspulung/ APSS-Rücklauf

32. Deck 1: Wiedergabe-Taste 33. Deck 1: Cassettenhalter

34. Tieftöner (Rechter Kanal) 35. Hochtöner (Rechter Kanal)

36. Eingebautes Mikrofon (MONO) 37. UKW/KW-Teleskopstabantenne

38. Batteriefach

39. Netzanschlußbuchse

40. Außengleichspannungsbuchse 41. Eingangsbuchsen (Linker Kanal)

42. Eingangsbuchsen (Rechter Kanal) 43. Kopfhörerbuchse A

44. Kopfhörerbuchse B

45. Schwebungsunterdrückungsschalter

(F)

POUR LA DESCRIPTION COMPLÈTE DU FONCTIONNEMENT DE CET AP-PAREIL, SE REPORTER AU MODE D'EMPLOI.

CARACTÉRISTIQUES

GENERALITES

Puissance de sortie:

CA 110V à 120V et 220V à 240V, Alimentation:

50/60Hz

CC 12V (format UM/SUM-2, ou

R14 x 8, ou 12V CC externe) Musicale: 10W (5W + 5W) (opéra-

(DIN 45 324) tion CA)

Efficace; 7.6W (3.8W + 3.8W)

(opération CC) Semi-conducteurs:

11 CI

15 transistors 35 diodes

4 LED (diode à lueurs) Largeur: 474 mm

Hauteur;128 mm Profondeur: 109 mm

3.4kg sans piles

MAGNETOPHONE

Dimensions:

Poids:

Bande: Réponse en fréquence:

Bande casette compacte

40Hz à 14 000Hz (bande normale) 40Hz à 15 000Hz (bande CrO₂) 40Hz à 16 000Hz (bande méta-

llique)

Rapport signal/bruit:

55 dB (Platine 1, lecture)

50 dB (Platine 2, enregistrement d'une bande normale)

Sensibilité et

Mixage; 600 ohms impédance d'entrée:

Entrée de ligne; 20Kohms

Niveau de sortie et impédance de charge:

Casque; 32 ohms ou plus

RADIO

Gamme de fréquences:

GO: 150 kHz à 285 kHz PO: 520 kHz à 1 620 kHz

OC; 5,95 MHz à 18,0 MHz FM; 87,6 MHz à 108 MHz

ENCEINTES

Haut-parleurs:

Woofer de 10 cm x 2 Tweeter type céramique

4 ohms

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans

préavis.

Impédance:

NOMENCLATURE

1. Cmmande de volume

2. Commande d'équilibrage

3. Commande de tonalité

4. Commutateur stéréo étendue 5. Témoin d'alimentation secteur/piles

6. Tmoin de FM stéréo

7. Commutateur de sélection de fonction

8. Platine 2: Bouton de lecture

9. Douilles du microphone de mixage 10. Commutateur de sélection de mode de copie

11. Platine 2: Commutateur de sélection de bande 12. Platine 1: Commutateur de sélection de bande

13. Commutateur de mode FM 14. Sélecteur de gammes d'ondes

15. Commande d'accord 16. Tweeter (Canal gauche)

17. Wooter (Canal gauche) 18. Compateur numérique de bande

19. Bouton de remise à zéro du compteur de bande

20. Platine 2: Bouton de pause

21. Platine 2: Bouton d'arrêt/êjection 22. Platine 2: Bouton d'avance rapide/repérage

23. Platine 2: Bouton de rebobinage/revue

24. Platine 2: Porte-cassette

25. Platine 2: Bouton d'enregistrement

26. Témoin de copie à grande vitesse

27. Témoin APSS

28. Platine 1: Bouton de pause

29. Platine 1: Bouton d'arrêt/éjection

30. Platine 1: Bouton d'avance rapide/avance APSS

31. Platine 1: Bouton de rebobinage/retour APSS 32. Platine 1: Bouton de lecture

33. Platine 1: Porte-cassette

34. Woofer (Canal droit) 35. Tweeter (Canal droit)

36. Microphone incorporé (MONO)

37. Antenne-tige télescopique FM/OC 38. Compartiment des piles

39. Douille d'alimentation secteur

40. Douille d'alimentation CC externe

41. Douilles d'entrée de ligne (Canal gauche)

42. Douilles d'entrée de ligne (Canal droit) 43. Douille de casque A

44. Douille de casque B

45. Commutateur de suppression de battement

DISASSEMBLY

Cautions on Disassembly

Follow the below-mentioned notes when disassembling the unit and reassembling it, to keep its safety and excellent performance:

- Be sure to remove the power supply plug from the wall outlet before starting to disassemble the unit.
- 2. Take cassette tape out of the cassette holder.
- Take off nylon bands or wire holders where they need be removed when disassembling the unit. After servicing the unit, be sure to rearrange the leads where they were before disassembling.
- 4. Take sufficient care on static electricity of integrated circuits and other circuits when servicing.

A REMOVAL OF FRONT CABINET (See Figures 5-1, 5-2 and 5-3.)

- Pull out the tuning control knob, tone control knob, balance control knob, volume control knob and battery compartment lid.
- 2. Remove nine screws from the back cabinet.
- Pull out the front cabinet by holding its both sides. At the time, disconnect the speaker socket from the main P.W.B.

B REMOVAL OF MECHANISM BLOCK (See Figures 5-4 and 5-5.)

- Remove two digital tape counter belts from mechanism block
- 2. Remove six screws from the mechanism block.
- Take out the mechanism blocks (at first Deck 2 and then Deck 1), and disconnect four sockets from the main P W R

C REMOVAL OF TUNER FRAME (See Figure 5 – 6.)

- 1. Pull out the FM MODE SELECTOR SWITCH.
- Detach the LED P.W.B. from the tuner frame.
 Disconnect one chip and flat wire from the tuner P.W.B. Remove one screw from the tuner frame.
- Then the tuner frame can be detached together with the tuner P.W.B.

D REMOVAL OF MAIN P.W.B. (See Figure 6 – 1.)

- Disconnect two sockets and remove one screw from the main P.W.B.
- 2. Lift up the main P.W.B. frontwards to remove.

E REMOVAL OF POWER P.W.B. (See Figure 6 - 2.)

 Disconnect one chip and remove two screws from the back cabinet. And take it out.




Figure 5 - 6




Figure 5 - 1




Figure 5 – 2




Figure 5 - 3




Figure 5 - 4




Figure 5 - 5

(D)

ZERLEGEN

Vorsichtsmaßnahmen beim Zerlegen

Beim Zerlegen und Zusammenbauen des Gerätes gemäß den folgenden Hinweisen vorgehen, um dessen Betriebssicherheit und ausgezeichnete Leistung aufrechtzuerhalten.

- Vor dem Zerlegen des Gerätes unbedingt den Netzkabelstecker aus der Netzsteckdose ziehen.
- 2. Die Bandcassette aus dem Cassettenhalter entfernen.
- Die Nylonbänder und Leitungshalter an den beim Zerlegen des Gerätes erforderlichen Stellen entfernen. Nach dem Warten des Gerätes die Leitungen wieder so verlegen, wie sie vor dem Zerlegen angeordnet waren.
- Bei der Ausführung von Wartungsarbeiten auf statische Elektrizität der integrierten Schaltkreise und anderen Schaltungen achten.

A ENTFERNEN DES GERÄUSEVORDERTEILS (Siehe Abbilding 5-1, 5-2 und 5-3.)

- Den Abstimmknopf, den Klangknopf, den Balanceknopf, den Lautstärkeknopf und den Batteriefachdeckel herausziehen.
- 2. Die neun Schrauben des Rückgehäuses entfernen.
- Den Gehäusevorderteil herausziehen, während dabei beide Seiten festgehalten werden. In diesem Falle die Lautsprecherbuchse der Hauptleiterplatte abtrennen.

B ENTFERNEN DES LAUFWERKS (Siehe Abbildung 5 – 4 und 5 – 5.)

- 1. Die zwei Bandzählwerkriemen des Laufwerks entfernen.
- 2. Die sechs Schrauben des Laufwerks entfernen.
- Das Laufwerk abnehmen; zuerst das Deck 2 und dann das Deck 1, und die vier Buchsen der Hauptleiterplatte abtrennen.

C ENTFERNEN DES TUNERRAHMENS (Siehe Abbildung 5 – 6.)

- 1. Den UKW-Betriebsartenschalter herausziehen.
- Die Leuchtdiodenleiterplatte vom Tunerrahmen entfernen. Das Bauelement und den Flachdraht der Tunerleiterplatte abtrennen. Die Schraube des Tunerrahmens entfernen.
- 3. Danach kann der Tunerrahmen zusammen mit der Tunerleiterplatte abgenommen werden.

D ENTFERNEN DER HAUPTLEITERPLATTE (Siehe Abbildung 6 – 1.)

- Die zwei Buchsen und die Schraube der Hauptleiterplatte entfernen.
- Die Hauptleiterplatte zum Abnehmen nach vorn hochheben.

E ENTFERNEN DER SPANNUNGSVERSORGUNG-SLEITERPLATTE (Siehe Abbildung 6 – 2.)

 Das Bauelement abtrennen und die zwei Schrauben des Rückgehäuses entfernen und dies abnehmen.




Figure 6 - 1

F

DÉMONTAGE

Précautions pour le démontage

Lors du démontage et de l'assemblage de l'appareil, suivre les notes ci-dessous, pour maintenir la sécurité et d'excellentes performances.

- 1. S'assurer de déposer la prise de secteur de la sortie murale avant d'entreprendre le démontage de l'appareil.
- 2. Déposer la bande cassette du porte-cassette.
- Déposer les bandes de nylon ou les serres-câbles quand ils gênent le travail de démontage de l'appareil. Après la réparation de l'appareil, s'assurer de les replacer comme ils étaient avant le démontage.
- 4. Faire attention à l'électricité statique des circuits intégrés et des autres circuits, lors de la réparation.

ENLÈVEMENT DU COFFRET AVANT (Voir les Figures 5 – 1, 5 – 2 et 5 – 3.)

- . Retirer le bouton de commande d'accord, le bouton de commande de tonalité, le bouton de commande de volume et le couvercle du compartiment des piles.
- 2. Enlever les neuf vis du coffret arrière.
- Retirer le coffret avant en tenant ses deux côtés.
 Débrancher ensuite la douille de haut-parleur de la plaquette de montage imprimé (PMI) principale.

B ENLÈVEMENT DU BLOC MÉCANISME (Voir les Figures 5 – 4 et 5 – 5.)

- Enlever les deux courroies du compteur numérique de bande du bloc mécanisme.
- 2. Retirer les six vis du bloc mécanisme.
- 3. Sortir les blocs mécanismes; d'abord le bloc de la platine 2, puis celui de la platine 1, et débrancher les quatre douilles de la PMI principale.

C ENLÈVEMENT DU CADRE DU TUNER (Voir la Figure 5 – 6.)

- Retirer le commutateur sélecteur de mode FM.
- Détacher la PMI de LED du cadre du tuner. Débrancher la pastille et le fil méplat de la PMI du tuner. Retirer une vis du cadre du tuner.
- Le cadre du tuner peut alors être détaché avec la PMI du tuner.

D ENLÈVEMENT DE LA PMI principale (Voir la Figure 6 - 1.)

- 1. Débrancher les deux douilles, une vis de la PMI principale.
- 2. Soulever la PMI principale vers l'avant et l'enlever.

E ENLÈVEMENT DE LA PMI D'ALIMENTATION (Voir la Figure 6 – 2.)

 Déconnecter la pastille, retirer les deux vis du coffret arrière, puis sortir ce dernier.




Figure 6 - 2

E

DIAL CORD STRINGING

- 1) Turn the drum fully counterclockwise and stretch its cord cover the parts in the mumerical order - as shown in Figure 7 - 1.
- 2) Turn the tuning control shaft fully counterclockwise, and fix it with the pointer aligned with the zero (0) point on the frame. See Figure 7 - 1.

SKALENSCHNURSPANNUNG

- 1. Die Skalenschnurtrommel voll im Anschlag entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, und die Skalenschnur in der Nummernreihenfolge aufsetzen wie in Abbildung 7-1 gezeigt.
- 2. Dann die Abstimmstellerachse bis zum Anschlag entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, und den Skalenzeiger auf die (0)-Stellung auf dem Rahmen einstellen. Siehe Abbildung 7 - 1.

F

PASSAGE DU FIL DU CADRAN

- 1. Tourner le tambour entièrement à gauche et tirer son fil, recouvrir ses pièces dans l'ordre numreque comme le montre la Figure 7 - 1.
- 2. Tourner l'arbre de commande d'accord entièrement à gauche et le fixer en alignant l'index sur le point zéro (0) du cadre. Voir la Figure 7 - 1.




Figure 7 - 1




Figure 8 BLOCK DIAGRAM

MECHANICAL ADJUSTMENT

PINCH ROLLER PRESSURE CHECK

- 1. Place the unit in playback mode.
- 2. Push the pinch roller, at the point shown in Figure 9-1. by using a tension gauge (500 g) so that it will come off the capstan. Then, slowly release the tension until the pinch roller hits the capstan again (i.e., the pinch roller is about to rotate again). Check, then, the tension gauge is reading 260 q to 280 q.
- 3. If the reading is outside the range of 260g to 280 g, replace the pressure spring of the pinch roller.

TORQUE CHECK AT PLAY, FAST FORWARD AND **REWIND MODES**

Put a torque meter cassette in the cassette holder of the unit. and see that the measured torque in each mode is normal as Table 9.

TAPE SPEED ADJUSTMENT (See Figure 11 - 4.) Note:

The high speed operation has priority over the normal speed operation and so try to do the adjustment for the former first and then for the latter.

For High Speed Operation:

- 1. Connect a wow/flutter meter to the headpones jack across a 100K ohm resistor.
- 2. Play a test tape (TEAC, MTT-118, 1kHz prerecorded) at its middle part but not at its start or end point.
- 3. Adjust the semi-variable resistors (VR801 for the deck 1 and VR804 for the deck 2) located on the deck 1 and deck 2 main P.W.Boards, so that the output frequency for the deck 1 is 1970 to 1990 Hz and for the deck 2, within -15Hz as compared with the deck 1.

For Normal Speed Operation:

- 1. Play a test tape (TEAC, MTT-111, 3kHz prerecorded).
- 2. Adjust the semi-variable resistors (VR802 for the deck 1 and VR803 for the deck 2) located on the deck 1 and deck 2 main P.W.Boares, so that the output frequency for the deck 1 is 2955 to 2985 Hz on the wow/flutter meter and for the deck 2, within -10 Hz as compared with the deck 1.

RECORD/PLAYBACK HEAD AZIMUTH ADJUSTMENT:

- 1. Connect instruments as shown in Figure 9-2.
- 2. Set the function selector switch to the TAPE position and deck 1, deck 2 tape selecor switches to Normal position.
- 3. Play a test tape (TEAC, MTT-114, 10kHz prerecorded).
- 4. Even without using the dual-trace syncroscope, also adjust the head azimuth adjusting screw so that outputs of both the right and left channels attain the maximum and the same phase in right and left.




Figure 9 - 1

Mode	Mode Torque meter cassette	
Playback	TW-2111	35 ~ 60 g-cm
Fast-forward	TW-2231	85 ~ 135 g-cm
Rewind	TW-2231	85 ~ 135 g-cm

Table 9

E.V.: (Electronic Voltmeter)




Figure 9 - 2

(D)

MECHANISCHE EINSTELLUNGEN

DRUCKKONTROLLE AN DER FÖRDERWALZE

- 1. Setzten Sie das Gerät in Abspielbetrieb.
- 2. Drücken Sie die Förderwalze mit einer Zuglehre (500g.) an der in Abbildung 9 – 1 gezeigten Stelle, so daß sich von der Antriebsrolle abnehmen läßt. Senken Sie dann langsam die Spannung bis die Förderwalze wieder die Antriebsrolle berührt (d.h. die Föderwalze läßt sich wieder drehen). Stellen Sie sicher, daß die Zuglehre zwischen 260 g und
- 3. Falls sich die angezeigten Werte außerhalb der Grenze von 260 g bis 280 g befinden, setzen Sie die Druckfeder wieder in die Förderwalze ein.

KONTROLLE DES DREHMOMENTS BEI ABSPIEL-SCHNELLVORLAUF- UND ROCKSPULBETRIEB

Setzen Sie in das Cassettenfach eine Drehmomentmeßcassette ein und stellen Sie sicher, daß die Drehmomente der einzelnen Betriebsfunktionen folgende Werte haben:

Funktion	Drehmomentmeß- cassette	Drehmoment
Wiedergabe	TW-2111	35 ∼ 60 g-cm
Schnellvorlauf	TW-2231	85 ∼ 135 g-cm
Rükspulen	TW-2231	85 ~ 135 g-cm

EINSTELLUNG DER BANDGESCHWINDICHKEIT (Siehe Abbildung 11 - 4.)

Hinweis:

Der Betrieb mit hoher Geschwindigkeit hat vor dem Betrieb mit normaler Geschwindigkeit Vorrang, und so erstens die Einstellung für das erstere und dann das letztere durchführen.

Für Betrieb mit hoher Geschwindigkeit:

- 1. Einen Gleichschwankungsmesser über einen 100-kiloohm-Widerstand an die Direktausgangsbuchse anschließen.
- 2. Ein Testband (TEAC, MTT-118, aufgezeichmet mit 1 kHz) ab seiner Mitte, jedoch nicht ab seinem Anfangs- oder Endpunkt wiedergeben.
- 3. Die Stellwiderstände (VR801 für Deck 1 und VR804 für Deck 2) an der Hauptleiterplatte von Deck 1 und Deck 2 so einstellen, daß die Ausgangsfrequenz für Deck 1 1970 bis 1990 Hz beträgt und diejenige für Deck 2 innerhalb -15 Hz im Vergleich mit dem Deck 1 beträgt.

Für Betrieb mit normaler Geschwindigkeit:

- 1. Ein Testband (TEAC, MTT-111, aufgezeichnet mit 3 kHz)
- 2. Die Stellwiderstände (VR802 für Deck 1 und VR803 für Deck 2) an der Hauptleiterplatte von Deck 1 und Deck 2 so einstellen, daß die Ausgangsfrequenz auf dem Gleichlaufschwankungsmesser für Deck 1 2955 bis 2985 Hz beträgt und diejenige für Deck 2 innerhalb -10 Hz im Vergleich mit dem Deck 1 beträgt.

EINSTELLUNG DES AUFNAHME-/WIEDERGABE-**KOPFAZIMUTS**

- 1. Die Instruments gemäß Abbildung 9-2 anschließen.
- 2. Den Funktionswahlschalter auf TAPE und die Deck 1, Deck 2 Bandsortenwahlschalter auf Normal einstellen.
- 3. Ein Testband (TEAC, MTT-114, aufgezeichnet mit 10 kHz) wiedergeben.
- 4. Selbst ohne Verwendung des Oszilloskops die Kopfazimut-Einstellschraube außerdem so einstellen, daß die Ausgänge des rechten und linden Kanals maximal und rechts und links phasengleich werden.

(F)

RÉGLAGE MÉCANIQUE

VÉRIFICATION DE LA PRESSION DU GALET PINCEUR

- 1. Placer l'appareil dans le mode de lecture .
- 2. Pousser le galet pinceur au point montré sur la Figure 9-1à l'ide d'une jauge de tension (500 g) de telle sorte qu'il se sépare du cabestan. Puis relâcher lentement la tension jusqu'à ce qu'il entre de nouveau en contact avec le cabestan (c'est-à-dire que le galet pinceur est sur le point de tourner de nouveau). Puis vérifier la lecture de 260 à 280 g de la jauge de tension.
- 3. Si la lecture est hors de la gamme de 260 à 280 g, remplacer le resort de pression du galet pinceur.

VÉRIFICATION DU COUPLE DANS LES MODES DE LECTURE, AVANCE RAPIDE ET RETOUR

Placer une cassette de mesure de coupledans le compartiment de la cassette de l'appareil et voir si le couple mesuré dans chaque mode est normal comme suit:

Mode	Cassette de mesure de couple	Couple mesuré
Playback	TW-2111	35 à 60 g-cm
Avance rapide	TW-2231	85 à 135 g-cm
Retour	TW-2231	85 à 135 g-cm

RÉGLAGE DE LA VITESSE DE DÉFILEMENT DE LA BANDE (Voir la Figure 11 - 4.)

Note:

Le fonctionnement à grande vitesse est prioritaire sur le fonctionnement à vitesse normale, et ainsi tenter d'effecture d'aboed le réglage pour le fonctionnement à grande vitesse, ensuite celui pour le fonctionnement à vitesse normale.

Pour le fonctionnement à grande vitesse:

- 1. Raccorder un appareil de mesure de pleurage/scintillement à la douille de sortie de ligne en travers d'une résistance de
- 2. Lire une bande d'essai (TEAC, MTT-118, préenregistrée à 1kHz) sur son milieu, mais pas sur son point de démarrege
- 3. Régler les résistances semi-variables (VR801 pour la platine 1 et VR804 pour la platine 2) situées sur les plaquettes de montage imprimé principales de la platine 1 et de la platine 2, de telle sorte que la fréquence de sortie pour la platine 1 soit de 1970 à 1990Hz celle pour la platine 2 soit en deçà de -15Hz en comparaison de la platine 1.

Pour le fonctionnement à vitesse normale:

- 1. Lire une bande d'essai (TEAC, MTT-111, préenregistrée à
- 2. Régler les résistances semi-variables (VR802 pour la platine 1 et VR803 pour la platine 2) situées sur les plaquettes de montage imprimé principales de la platine 1 et de la platine 2, de telle sorte que la fréquence de sortie pour la platine 1 soit de 2955 à 2985Hz sur l'appareil de mesure de pleurage/ scintillement et celle pour la platine 2 soit en deçà de −10 Hz en comparaison de la platine 1.

RÉGLAGE DE L'AZIMUT DE TÊTE D'ENREGISTRE-MENT/LECTURE

- 1. Brancher les instruments comme le montre la Figure 9-2.
- 2. Mettre le comutateur de sélection de tunction sur la position TAPE de la platine 1, platine 2 commutateur de sélection de bande sur la position "Normal".
- 3. Lire une bande d'essai (TEAC, MTT-114, préenregistrée à
- 4. Même sans utiliser l'oscilloscope, régler également la vis de réglage de l'azimut de tête de sorte que les sorties des deux canaux droit et gauche soient maximales et de même phase

AUDIO CIRCUIT ADJUSTMENT

BIAS OSCILLATOR FREQUENCY CHECK

- 1. Connect instruments as shown in Figure 11-1.
- 2. Set the function selector switch to "tape" and the beat cancel switch to "A".
- 3. Place the unit in record mode, and check that the frequency counter reads $100 \pm 3 \text{kHz}$.

Changing the beat cancel switch from "A" to "B" position. see that the frequency counter reading changes by +4~ -2kHz from the previous value 101 ±3kHz: and with the beat cancel switch set at "C" position, see that it changes by $0 \sim -6kHz$ from previous value 97 ±3kHz.

RECORD AMPLIFIER ERASE CURRENT CHECK

- 1. Connect instruments as shown in Figure 11-2.
- 2. Set the deck 2 tape selector switch to "normal" and the beat cancel switch to "A".
- 3. Check that the electronic voltmenter is reading 17 ±5mV.

PLAYBACK AMPLIFIER SENSITIVITY CHECK

- 1. Connect instruments as shown in Figure 11-3.
- 2. Set the funtion selector switch to "tape", the volume control knob to "10/max", and the treble/bass tone control knob to "center" position.
- 3. Play a test tape (TEAC, MTT-118, 1kHz, 80pWb/m, -10dB prerecorded).
- 4. See that the electronic voltmeter reads about 1.8V±3dB.




Figure 11-4 ADJUSTMENT POINTS

VOLTAGE SELECTION

Before operating the unit on mains, check the preset voltage. If the voltage is different from your local voltage, adjust the voltage as follows:Slide the AC power supply socket cover by a little loosing screw to the visible indication of the side of your local voltage.




Figure 11-1





Figure 11-2



(D)

EINSTELLUNG DER TONSCHALTUNG

ÜBERPRÜFONG DER VORMAGNETISIERUNGS-**SCHWINGFREQUENZ**

- 1. Die Instrumente gemäß Abbildung 11-1 anschließen.
- 2. Den Funktionswahlschalter auf die "tape"-Stellung und den Schwebungsunterdrückungsschalter auf die "A"-Stellung bringen.
- 3. Das Gerät auf Aufnahmebetrieb einstellen und überprüfen, daß der Frequenzzähler 100 ±3 kHz anzeigt. Danach überprüfen, ob dieser Frequenzzähler durch Umschalten des Schwebungsunterdrückungsschalters von der "A" auf die "B"-Stellung sich um +4 \sim -2 kHz vom vorherigen Wert von 101 ±3 kHz ändert: und bei auf "C" umgeschaltetem Schwebungsunterdrückungsschalter über-Prüfen, ob dieser Frequenzzähler sich um 0 ~ −6 kHz vom vorherigen Wert von 97 ±3 kHz ändert.

ÜBERPRÜFUNG DES AUFNAHMEVERSTÄRKER-LÖSCHSTROMS

- 1. Die Instrumente gemäß Abbildung, 11-2 anschließen,
- 2. Den Bandsortenwachlschalter (Deck 2) auf die "Normal" Stellung und den. Schwebungsunterdrückungsschalter auf die "A"-Stellung bringen.
- 3. Überprüfen, daß das elektronische voltmeter eien Wert von 17 ±5mV anzeigt.

EMPFINDLICHKITSÜBERPRÜFUNG DES WIEDERGABE-**VERSTÄRKERS**

- 1. Die Instruments gemäß Abbildung, 11-3 anschließen.
- 2. Den Funktionswahlschalter auf die "tape"-Stellung stellen, den Lautatärkeregler auf die Maximalstellung "10" und die Höhen-/Bassregler auf die Mittelpositionen bringen.
- 3. Ein Testband (TEAC, MTT-118, 1kHz, 80 pWb/m mit -10dB aufgezeichnet) wiedergeben.
- 4. Überprüfen, ob das elektronische Voltmeter ungefähr 1.8V ±3dB anzeigt.

(F)

RÉGLAGE DU CIRCUIT AUDIO

VÉRIFICATION DE LA FRÉQUENCE DE L'OSCILLA-TEUR DE POLARISATION

- 1. Raccorder les instruments comme le montre la Figure 11-1.
- 2. Placer le commutateur de sélection de fonction sur la position "tape" et le commutateur de suppression de battement sur "A".
- 3. Mettre l'appareil dans le mode d'enregistrement et vérifier que le compteur de fréquence indique 100 ±3kHz. En passant le commutateur de suppression de battement de la position "A" à "B", vérifier que la lecture du compteur de fréquence change de +4 à -2kHz de la valeur précédente de 101 ±3kHz: et quand le commutateur de suppression de battement est réglé sur la position "C", vérifier que sa lecture change de 0 à -6kHz de la valeur précédente de 97 ±3kHz.

VÉRIFICATION DU COURANT D'EFFACEMENT DE L'AMPLIFICATEUR D'ENREGISTREMENT

- 1. Brancher les instruments comme cela est indiqué dans Figure 11-2,
- 2. Placer le commutateur de sélection de bande (platine 2) sur la position "Normal" et le commutateur de suppression de battenent sur "A".
- 3. Vérifier que le voltmeter électronique en vient à marquer 17 ±5mV

VÉRIFICATION DE LA SENSIBILITE DE L'AMPLIFI-CATEUR DE LECTURE

- 1. Raccorder les instruments comme le montre la Figure 11-3.
- 2. Placer le commutateur de sélection de fonction sur la position "tape", le bouton de commande de volume sur "10/max" et le bouton de commande de tonalité grave/ aiguë sur la position "center".
- 3. Lire une bande d'essai (TEAC, MTT-118, préenregistrée à 1kHz. 80 pWb/m. -10dB).
- 4. Vérifier que le voltmètre électronique indique 1.8V±3dB environ.

SPANNUNGSWAHL

Vor Betrieb dieses Gerätes über Netzspannung muß die Spannungsvoreinstellung des Spannungswählers überprüft werden. Sollte die Einstellung des Spannungswählers nicht mit der örtlichen Netspannung übereinstimmen, diesen auf folgende Weise einstellen. Durch Lösen der Schrauben der Netzzuleitugsbuchsenabdeckung wird die Abdeckung auf die Spannungszahl der örtlichen Netzspannung geschoben.

SÉLECTION DE LA TENSION

Avant de brancher l'appareil sur l'alimentation de secteur, vérifier la tension préréglée. Si la tension diffère de la tension locale, régler la tension de la façon suivante: faire glisser le couvercle de la douille d'alimentation de secteur, en desserrant un peu la vis, vers l'indication visible de côté de l'alimentation locale.

GENERAL ALIGNMENT INSTRUCTION

Should it become necessary at any time to check the alignment of this receiver, proceed as follows:

- 1. Set the volume control to maximum.
- 2. Attenuate the signals from the generator enough to swing the most sensitive range of the output meter.
- 3. Use a non-metallic alignment tool.
- 4. Repeat adjustments to insure good results.
- 5. Set the Function Selector Switch to "radio" position.

AM IF/RF ALIGNMENT

- Set the signal generator to produce a signal of 400Hz, 30% AM modulated.
- For adjustments in steps 4 and 9, see Note A

STEP	BAND	TEST STAGE	FRE- QUEN- CY	DIAL SETT- ING	ADJUST- MENT	REMARKS	
IF (Co	onnect in	strumen	ts as shov	vn in Fig	gure 13-1.		
1	MW	IF	HW/HR/HB: 455kHz EW/ER: 468kHz	High end of dial	Т3	Adjust for best "IF" curve	
RF (Ç	onnect in	nstrumen	its as show	wn in Fi	gure 13-2.)	
2	LW	Band	145kHz	Low end of dial	L10		
3	LW	cover- age	295kHz	High end of dial	тс8	Adjust for maximum	
4	LW	Track-	170kHz	170 kHz	L7	output	
5	LW	ing	270kHz	270 kHz	TC5		
6	Repeat can be		3,4 and 5	until no	further in	nprovement	
7	MW	Band cover-	510kHz	Low end of dial	L9		
8	MW	age	1650 kHz	High end of dial	TC7	Adjust for maximum	
9	MW	Track-	600 kHz	600 kHz	L7	output	
10	MW	ing	1400 kHz	1400 kHz	TC4		
11	Repeat can be		3,9 and 1	0 until n	o further i	mprovement	
RF (C	onnect in	nstrumen	ts as show	wn in Fi	gure 13-3.)	
12	sw	Band	5.85 MHz	Low end of dial	L8		
13	sw	cover- age	18.5 MHz	High end of dial	тс6	Adjust for maximum	
14	sw	Track-	6.5 MHz	6.5 MHz	L6	output	
15	sw	ing	16 MHz	16 MHz	тсз		
16	Repeat steps 12, 13, 14 and 15 until no further improvement can be made.						

Note A Check the alignment of the receiver antenna coil by bringing a piece of ferrite (such as a coil slug) near the antenna loop stick, then a piece of brass. If ferrite increases output. loop requires more inductance. If brass increases output, loop requires less inductance. Change loop inductance by sliding the bobbin toward the center of ferrite core to increase inductance, or away to decrease inductance.




Figure 13-1




Figure 13-2




Figure 13-3




Figure 13-4

(D)

ALLGEMEINE ABGLEICHANLEITUNG

Falls es zu irgendeiner, Zeit nötig wird, den Abgleich dieses Empfängers zu überprüfen, wie folgt vorgehen;

- 1. Den Lautstärkeregle ganz aufdrehen.
- 2. Die Signale vom Meßsender so weit dämpfen, daß die Nadel der Ausgangsanzeige im empfindlichsten Bereich ausschlägt.
- 3. Ein nichtmetallisches Abgleichwerkzeug verwenden.
- 4. Die Einstellungen wiederholen, um gute Ergebnisse zu gewährleisten.
- 5. Den Funktionswahlschalter auf die Stellung "radio" einstellen.

AM-ZF/HF-ABGLEICH

- Den Meßsender auf Erzeugung eines Signals von 400Hz, 30%, AM-Modulation einstellen.
- Bei Einstellung der Schritte 4, 9 siehe Anmerkung A

SCH- RITT	WEL LENBE- REICH	PRÜF- STUFE	FRE- QUENZ	SKALEN- EINSTEL- LUNG	EINSTEI LUNG	BEMER- KUNGEN
ZF (Wie in A	bbildung	13—1 ange	zeigt das G	erät ansch	nließen.)
1	MW	ZF	HW/HR/HB: 455kHz EW/ER: 468kHz	Oberes Skalen- ende	Т3	Auf beste ZF-Kurve einstellen
HF	(Wie in A	Abbildung	13-2 ang	ezeigt das C	Gerät ansc	hließen.)
2	LW	Frequenz-	145kHz	Unteres Skalen- ende	L10	
3	LW	bereich	295kHz	Oberes Skalen- ende	TC8	Auf maximaler Ausgang einstellen
4	LW	Gleich-	170kHz	170kHz	L7	
5	LW	lauf	270kHz	270kHz	TC5	
6		hritte 2, 3 serung mö		wiederhole	n, bis keir	ne weitere
7	MW	Frequenz-	510kHz	Unteres Skalen- ende	L9	
8	MW	bereich	1650k Hz	Oberes Skalen- ende	TC7	Auf maximalen Ausgang einstellen
9	MW	Gleich-	600k Hz	600kHz	L7	
10	MW	lauf	1400kHz	1400kHz	TC4	
11 HF (Verbes	serung mö	glich ist.	wiederhole zeigt das G		
12	ĸw	Frequenz-	5,85MHz	Unteres Skalen- ende	L8	• Auf
13	ĸw	bereich	18,5MHz	Oberes Skalen- ende	TC6	maximalen Ausgang einstellen
14	KW	Gleich-	6,5MHz	6,5MHz	L6	
15	KW	lauf	16MHz	16MHz	TC3	
16	Die Sch weitere	verbesser	13, 14 und rung mögli	15 wiederl ch ist.	holen, bis	keine

Anmerkung A Den Abgleich der Empfängerantennenspule überprüfen und dabei ein Ferritstück (z.B. einen Spulenkern), dann ein Messingstück in die Nähe der Prüfrahmenantenne bringen. Erhöht das Ferritstück den Ausgang, ist für den Prüfrahmen mehr Induktivität erforderlich. Nimmt der Messingausgang zu, ist für den Prüfrahmen weniger Induktivität erforderlich. Die Prüfrahmeninduktivität durch Verschieben des Spulenkörpers gegen die Ferritkernmitte verändern, wobei die Induktivität erhöht wird; diese nimmt ab, wenn der Spulenkörper von der Ferritkernmitte weggeschoben wird.

F

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES POUR L'ALIGNEMENT

S'il est nécessaire de vérifier l'alignement de ce récepteur, procéder de la facon suivante:

- 1. Placer la commande de volume sur le maximum.
- 2. Atténuer suffisamment les signaux du générateur pour balayer la gamme la plus sensible du compteur de sortie.
- 3. Utiliser un outil non-métallique d'alignement.
- 4. Refaire les réglages pour obtenir de bons résultats.
- 5. Placer le commutateur de sélecteur de fonction sur la position "radio".

ALIGNEMENT DE FI/RF AM

- Régler le générateur de signaux pour produire un signal de 400Hz, 30%, modulé en AM.

ETA- PE	ME	D'ESSAI		CADRAN	RE- GLAGE	
FI (F	Réaliser re 13—	le raccord	dement de	l'instrumer	t comme	l'indique la
1	РО	FI	HW/HR/HB: 455kHz EW/ER: 468kHz	Extrémité supérieu- re du cadran	Т3	Régler sur la meilleu- re courbe "FI".
RF (Figu	Réalise re 13–2	r le raccor 2.)	dement de	l'instrume	nt comme	l'indique l
2	GO	Etendue de	145kHz	Extrémité inférieure du cadran	L10	
3	GO	gamme d'ondes	295kHz	Extrémité supérieure du cadran	TC8	Régler sur la sortie maximale
4	GO	Repérage	170kHz	170kHz	L7	
5	GO		270kHz	270kHz	TC5	
6	Refai améli	re les étap ioration ne	es 2, 3, 4 e puisse plu	et 5 jusqu'à us être obte	ce qu'aud nue.	cune
7	РО	Etendue de	510kHz	Extrémité inférieure du cadran	L9	
8	РО	gamme d'ondes	1650kHz	Extrémité supérieure du cadran	ТС7	Régler sur la sortie maximale
9	PO	Repérage	600kHz	600kHz	L7	
		rieperage				
10	PO		1400kHz	1400kHz	TC4	
10	Refai		es 7, 8, 9	1400kHz et 10 jusqu us être obte	à ce qu'a	ucune
11 RF (I	Refai améli	oration ne	es 7, 8, 9 o puisse plu	et 10 jusqu is être obtei	à ce qu'a nue.	
11 RF (I	Refai améli Réalise	oration ne r le raccord 3.) Etendue de	es 7, 8, 9 o puisse plu dement de 5,85MHz	et 10 jusqu is être obtei	à ce qu'a nue.	
RF (I	Refai améli Réalise e 13–3	oration ne r le raccord 3.) Etendue	es 7, 8, 9 o puisse plu dement de 5,85MHz	et 10 jusqu us être obter l'instrumer Extrémité inférieure	à ce qu'a nue. nt comme	l'indique la Régler sur la sortie
RF (I Figur	Refai améli Réalise e 13–3	r le raccord 3.) Etendue de gamme	es 7, 8, 9 o puisse plu dement de 5,85MHz	et 10 jusqu us être obter l'instrumer Extrémité inférieure du cadran Extrémité supérieure	à ce qu'a nue. nt comme	l'indique la

Note A

Vérifier l'alignement de la bobine de l'antenne du récepteur en portant une pièce d'essai de ferrite (comme le lingot d'une bobine) à proximité du barreau de la boucle d'antenne, puis une pièce de laiton. Si la ferrite augmente la sortie, la boucle nécessite une plus grande inductance. Si le laiton augmente la sortie, la boucle nécessite une inductance plus faible. Changer l'inductance de la boucle en glissant le bobinage vers le centre du noyau de ferrite pour augmenter l'inductance ou vers l'extérieur pour diminuer l'inductance.

Refaire les étapes 12, 13, 14 et 15 jusqu'à ce qu'aucune amélioration ne puisse plus être obtenue.

E

THE INSTRUCTION OF FREQUENCY ADJUSTMENT In order to comply with FTZ rule: Nr. 478/1981, please fix the low end of dial frequency (87.5MHz) and the high end of dial frequency (108 MHz) on FM band, by adjusting oscillation coils (L3) and oscillation trimmer (TC2), respectively, as illustrated in Figure 13—4.

FM IF/RF ALIGNEMNT

 Set the signal generator to produce a signal of 400Hz, 30%, FM modulated.

STEP	BAND	TEST STA- GE	FRE- QUEN- CY	DIAL SET- TING	AD- JUST- MENT	REMARKS	
IF (Connect instruments as shown in Figure 15-1.)							
1	FM	IF	10.7 MHz	High end of dial	T1 T2	Adjust for best "S" curve	
RF (Connect	instrume	nts as sh	own in F	igure 15	-2.)	
2	FM	Band	87.3 MHz	Low end of dial	L3		
3	FM	cover- age	108.3 MHz	High end of dial	TC2	Adjust for maximum output	
4	FM	Track-	88 MHz	88 MHz	L2	output	
5	FM	ing	108 MHz	108 MHz	TC1		
Repeat steps 2,3,4 and 5 until no further improvement can be made.							

FM STEREO ALIGNEMNT

- Set the Band Selector Switch (SW1) to FM position and FM Mode Selector Switch (SW2) to stereo position.
- Before this adjustment, connect the anode side of Stereo Indicator (D301) to GND.
- As shown in Figures 15—3 and 15—4, make connection of instrument.

FREQUENCY	DIAL POINTER	ADJUST- MENT	REMARKS
98MHz (54dB) un modulated	98MHz	VR1	Adjust for 38 ± 0.1 kHz




Figure 15-1




Figure 15-2




Figure 15-3




Figure 15-4 FM DUMMY

 \bigcirc

ANLEITUNG FÜR DIE FREQUENZ-EINSTELLUNG Um der Postverfügung Nr. 478/1981 zu entsprechen, wird der UKW-Frequenzbereich mit Hilfe der Oszillatorspullen (L3-untere Eckfrequenz: 87,5MHz) und des Oszillatortrimmers (TC2-obere Eckfrequenz: 108 MHz) gemäß Abbildung 13–4 eingestellt.

UKW-ZF/HF-ABGLEICH

 Den Meßsender auf Erzeugung eines Signals von 400 Hz, 30%, UKW-Modulation einstellen.

SCH- RITT	WEL- LENBE- REICH	PRÜF- STUFE	FRE- QUENZ	SKALEN- EINSTEL- LUNG	EINSTEL LUNG	BEMER- KUNGEN	
ZF(Wie in Abbildung 15-1 angezeigt das Gerät anschließen.)							
1	UKW	ZF	10,7MHz	Oberes Skalen- ende	T1 T2	Auf beste "S"-Kurve einstellen	
HF	(Wie in A	bbildung	15—2 ang	gezeigt das	Gerät ansc	hließen.)	
2	UKW	Fre-	87,3MHz	Unteres Skalen- ende	L3		
3	UKW	quenz- bereich	108,3 MHz	Oberes Skalen- ende	TC2	Auf maximalen Ausgang einstellen	
4	UKW	Gleich-	88MHz	88MHz	L2	emsterien	
5	UKW	lauf	108MHz	108MHz	TC1		
Die Schritte 2,3,4 und 5 wiederholen, bis keine weitere Verbesserung möglich ist.							

UKW-STEREO-ABGLEICH

- Den Wellenbereichswahlschalter (SW1) auf die Stellung "FM" und den UKW-Betriebsartenwahlschalter (SW2) auf die Stellung "stereo" einstellen.
- Vor der Einstellung die Anodenseite der Stereo-Anzeige (D301) an Masse anschließen.
- Wie in Abbildungen 15–3 und 15–4 angezeigt das Gerät anschließen.

FREQUENZ	SKALEN- EINSTEL- LUNG	EINSTEL- LUNG	BEMER- KUNGEN
98MHz(54dB) unmoduliert	98MHz	VR1	Auf 38 ± 0,1 kHz einstellen



ALIGNEMENT DE FI/RF FM


 Régler le générateur de signaux pour produire un signal de 400 Hz, 30%, modulé en FM.


ETA- PE	GAM- ME	ETAGE D'ESSAI	FRE- QUENCE	REGLAGE DU CADRAN	RE- GLAGE	RE- MAR- QUES			
	FI (Réaliser le raccordement de l'instrument comme l'indique la Figure 15–1.)								
1	FM	FI	10,7MHz	Extrémité supérieure du cadran	T1 T2	Régler sur la meilleure courbe "S"			
	Réliser re 15–2		ement de l'	instrument	comme l	'indique la			
2	FM	Etendue de gamme d'ondes	87,3MHz	Extrémité inférieure du cadran	L3				
3	FM		108,3 MHz	Extrémité supérieure du cadran	TC2	Régler sur la sortie maximale			
4	FM	Da-4	88MHz	88MHz	L2				
5	FM	Repérage	108MHz	108MHz	TC1				
Refaire les étapes 2,3,4 et 5 jusqu'à ce qu'aucune amélioration ne puisse plus être obtenue.									


ALIGNEMENT DE FM STEREO

- Placer le commuateur du sélecteur de gamme d'ondes (SW1) sur la position "FM" et le commutateur du sélecteur de mode FM (SW2) sur la position "stereo".
- Avant de réaliser ce réglage, raccorder le côté anode du Témoin Stéréo (D301) à GND.
- Réaliser le raccordement de l'instrument comme l'indique la Figures 15-3 et 15-4.

FREQUENCE	REGLAGE DU CADRAN	REGLAGE	REMARQUES	
98MHz (54dB) non modulés	98MHz	VR1	Régler sur 38 ± 0,1 kHz	







(E)

NOTES ON SCHEMATIC DIAGRAM

1. Resistor:

Unless otherwise specified, resistors are shown in ohm, K (1000 ohm) or M (meg. ohm), and 1/4W type.

- 2. Capacitor:
 - Unless otherwise specified all capacitance in microfarads,
 P = Picofarads
 - (CH), (RH): Temperature compensation
 - (P.P.): Polypropylene type
 - (ML): Mylar type
- 3. Voltage reading are measured with Digital Multimeter under no signal condition in tape position.

(): AM mode
Making. except for (): FM mode
Q903: Record mode

- Parts marked with "A" () are important for maintaining the safety of the set. Be sure to replace these with specified ones for maintaining the safety and performance of the set.
- Specifications or wiring diagrams of this model are subject to change for improvement without prior notice.



ANMERKUNGEN ZUM SCHEMATISCHEN SCHALTPLAN

1. Widerstand:

Falls nicht anders angegeben, werden die Widerstände in Ohm, K (1 000 Ohm) oder M (Megaohm), und 1/4W-Type ausgedrückt.

- 2. Kondensatoren:
 - Falls nicht anders angegeben, sind alle Kondensatoren in Mikrofarad angegeben.

P = Picofarad

- (CH), (RH): TK-Kondensator
- (P.P.): Polypropylentyp
- (ML): Mylarkondensator
- Die Spannungen werden bei Einstellung des Gerätes auf die Tape-Stellung ohne Signaleingang mit Digitalvielfachmeßgerät gemessen.

(): AM-Betriebsart
Anzeichnen, außer (): UKW-Betriebsart
Q903: Aufnahme-Betriebsart

- Die mit A () bezeichneten Teile sind besonders wichtig für die Aufrechterhaltung der Sicherheit. Beim Wechseln dieser Teile sollten immer die vorgeschriebenen Teile verwendet werden, um sowohl die Sicherheit als auch die Leistung des Gerätes aufrechtzuerhalten.
- Änderungen der technischen Daten oder Verdrahtungspläne dieses Modells im Sinne der Verbesserung jederzeit vorbahalten.



REMARQUES CONCERNANT LE DIAGRAMME SCHÉMATIQUE

Résistance:

A moins d'indication contraire, les résistances sont exprimées en ohm, K (1000 ohms) ou M (még. ohm), et du type 1/4W

- 2. Condensateur:
 - A moins de notification contraire, toute capacité est exprimée en microfarads.

P = Picofarads

- (CH), (RH): Compensation de température
- (P.P.): Type polypropylène
- (ML): Condensateur Mylar
- 3. La tension est mesurée à l'aide d'un multimètre numérique dans les conditions de non signal sur la position "tape".

(): Mode AM
Marqe, à l'exception de (): Mode FM
Q903: Le mode d'enregistrement.

- Les caractéristiques ou diagrammes de câblage sont susceptibles d'être modifiés, à des fins d'amélioration, sans aucun préavis.





Figure 24 BLOCK DIAGRAM OF IC

PACKING METHOD (QT-77EW/ER ONLY)


SETTING POSITIONS OF SWITCHES, BUTTONS AND CONTROL KNOBS

- Volume control knob: at "MIN" position.
- Balance control knob: at center position.
- •
- Tone control knob: at "LOW" position. Stereo wide switch: at "OFF" position.
- Function selector switch: at "TAPE" position.
- Dubbing speed selector switch: at "OFF" position.
- Deck 1 tape selector switch: at "NORMAL" position.

 Deck 2 tape selector switch: at "NORMAL" position.
- FM mode selector switch: at "STEREO" position.
- Band selector switch: at "MW" position.
- Tape counter: at "000" position.
- Tuning control knob: at start point 0 position.
- Beat cancel switch: at "A" position.
- Mechanical buttons: at disengaged position.



AC POWER SUPPLY CORD






Figure 26 MECHANISM EXPLODED VIEW (DECK 1) - 26 -





Figure 27 MECHANISM EXPLODED VIEW (DECK 2)



REPLACEMENT

ERSATZTEILLISTE

(F) LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

"HOW TO ORDER REPLACEMENT PARTS"

PARTS LIST

To have your order filled promptly and correctly, please furnish the following information.

- 1. MODEL NUMBER
- 2. REF. NO.
- 3. PART NO.
- 4. DESCRIPTION

NOTE:

Parts marked with "A" are important for maintaining the safety of the set. Be sure to replace these parts with specified ones for maintaining the safety and performance of the

"BESTELLEN VON ERSATZTEILEN"

Um Ihren Auftrag schnell und richtig ausfuhren zu können, bitten wir um die folgenden Angaben.

- 1. MODELLNUMMER
- 2. REF. NR.
- 3. TEIL NR.
- 4. BESCHREIBUNG

ANMERKUNGEN:

Die mit A bezeichneten Teile sind besonders wichtig für die Aufrechterhaltung der Sicherheit. Beim Wechseln dieser Teile sollten die vorgeschriebenen Teile immer verwendet werden, um sowohl die Sicherheit als auch die Leistung des Gerätes aufrechtzuerhalten.

"COMMENT COMMANDER DES PIÈCES DE RECHANGE"

Pour voir votre commande exécutée de manière rapide et correcte, veuillez fournir les renseignements suivants.

- 1. NUMÉRO DU MODÈLE
- 2. N° DE RÉFÉRENCE
- 3. N° DE LA PIÈCE
- 4. DESCRIPTION

NOTE:

Les pièces portant la marque A sont particulièrement importantes pour le maintien de la sécurité. S'assurer de les remplacer par des pièces du numéro de pièce spécifié pour maintenir la sécurité et la performance de l'appareil.

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	CODE	REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	CODE
	INTEGRAT	ED CIRCUITS		D202	VHD1SS201//-1	Silicon, (1SS201)	AB
				D203	VHD1S2473//-U	Silicon, (1S2473)	AA
IC1	VHIBA4402//-1	FM Front-End (BA4402)	AF	D204	VHD1S2473//-U	Silicon, (1S2473)	AA
IC2	VHIAN7224//-1	FM IF/AM Circuit (AN7224)	AH	D250	VHD1S2473//-U	Silicon, (1S2473)	AA
IC3	VHITA7343P/-1	PLL FM Stereo Multiplex	AG	D251	VHD1SS201//-1	Silicon, (1SS201)	AB
		(TA7343P)		D310	RH-PX1050AFZZ	LED, Red, (GL-9PR69)	AC
IC101	VHIM51521L/-1	Pre Amp. (M51521L)	AF	D311	VHD1SS201//-1	Silicon, (1SS201)	AB
IC102	VHITD62554S-1	4-Circuit, Transistor Array	AF	D312	VHD1S2473//-U	Silicon, (1S2473)	AA
		(TD62554S)		D313	VHD1SS201//-1	Silicon, (1SS201)	AB
C201	VHIM51521L/-1	Pre Amp. (M51521L)	AF	D404	VHD1S2473//-U	Silicon, (1S2473)	AA
IC202	VHITD62554S-1	4-Circuit, Transistor Array	AF	D701	VHD1S2473//-U	Silicon, (1S2473)	AB
		(TD62554S)		D708	VHD11E1///-1	Silicon, (11E1)	AB
IC301	VHIM51544L/-1	Line/Record Amp. (M51544L)		D801	VHD1SS200//-1	Silicon, (1SS200)	AB
IC401	VHITD62554S-1	4-Circuit, Transistor Array	AF	D802	VHD1SS200//-1	Silicon, (1SS200)	AB
		(TD62554S)		D809	VHD1SS201//-1	Silicon, (1SS201)	AB
C601	VHITA7233P/-1	Power Amp. (TA7233P)	AK	D810	VHD1S2473//-U	Silicon, (1S2473)	AB
C701	VHIBA3706//-1	APSS Circuit (BA3706)	AL	D811	VHD1SS201//-1	Silicon, (1SS201)	AB
				D812	VHD1SS201//-1	Silicon, (1SS201)	AB
	TRAN	SISTORS		D901	VHD1 SS200//-1	Silicon (1SS200)	AB
				D903	VHD1S2473//-U	Silicon, (1S2473)	AA
2201	VS2SA1143//-1	Silicon, PNP, (2SA1143)	AB	D904	VHD1SS200//-1	Silicon (1SS200)	AB
0301	VS2SC2458GR-1	Silicon, NPN, (2SC2458 GR)	AB	D910	VHD1S2473//-U	Silicon, (1S2473)	AA
Ω401	VS2SC2458GR-1	Silicon, NPN, (2SC2458 GR)	AB	D911	VHERD120JB2-U	Silicon, Zener, 11.87~12.3V/	AB
2402	VS2SC2458GR-1	Silicon, NPN, (2SC2458 GR)	AB			400MV, (RD12JB2)	
2601	VS2SC2878B/-1	Silicon, NPN, (2SC2878 B)	AC	D920	VHERD6R2JB2-U	Silicon, Zener, 6.04~6.34V/	AB
2602	VS2SC2878B/-1	Silicon, NPN, (2SC2878 B)	AC			400MW, (RD6.2JB2)	
Q801	VS2SC2458GR-1	Silicon, NPN, (2SC2458 GR)	AB	D921	RH-PX1050AFZZ	LED, Red, (GL9PR69)	АÇ
2802	VS2SC2458GR-1	Silicon, NPN, (2SC2458 GR)	AB	D930	RH-PX1050AFZZ	LED, Red, (GL9PR69)	AC
2803	VS2SC2458GR-1	Silicon, NPN, (2SC2458 GR)	AB	D940	RH-PX1050AFZZ	LED, Red, (GL9PR69)	AC
2804	VS2SC2458GR-1	Silicon, NPN, (2SC2458 GR)	AB	△ D941	VHD10E-4NFD-1	Silicon, (10E4N)	ΑB
2901	VS2SC2458GR-1	Silicon, NPN, (2SC2458 GR)	AB	△ D942	VHD10E-4NFD-1	Silicon, (10E4N)	AΒ
2903	VS2SC2001-K-1	Silicon, NPN, (2SC2001 K)	AB	△ D943	VHD10E-4NFD-1	Silicon, (10E4N)	AΒ
2904	VS2SC2703-Y-A	Silicon, NPN, (2SC2703 Y)	AC	△ D944	VHD10E-4NFD-1	Silicon, (10E4N)	ΑB
Q905	VS2SC2458GR-1	Silicon, NPN, (2SC2458 GR)	AB				
2906	VS2SC2458GR-1	Silicon, NPN, (2SC2458 GR)	AB		C	OILS	
	DI	ODES		L1	RCILA0620AFZZ	FM Band Pass Filter	AC
				L2	RCILB0672AFZZ	FM RF	AC
01	VHD1S2076//-U	Silicon, (1S2076)	AB	L3	RCILBO672AFZZ	FM Oscillator	AC
03	VHD1S2076//-U	Silicon, (1S2076)	AB	L6	RCILA0562AFZZ	SW Antenna	AC
04	VHD1S2076//-U	Silicon, (1S2076)	AB	L7	RCILA0668AFZZ	Bar Antenna, MW/LW	AM
05	VHD1S2076//-U	Silicon, (1S2076)	AB	L8	RCILB0629AFZZ	SW Oscillator	AC
0150	VHD1S2473//-U	Silicon, (1S2473)	AA	L9	RCILB0623AFZZ	MW Local Oscillation	AC
0152	VHD1SS201//-1	Silicon, (1SS201)	AB	L10	RCILB0627AFZZ	LW Oscillator	AC
0200	VHD1S2473//-U	Silicon, (1S2473)	AA	L401	RCILZ0086AFZZ	Peaking, 6.8mH	AC
0201	VHD1S2473//-U	Silicon, (1S2473)	AA	L402	RCILZ0086AFZZ	Peaking, 6.8mH	AC

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	CODE	REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	CODE
L403	RCILZ0138AFZZ	Bias Step Up, 15mH	AC	C116	RC-EZA476AF1C	47μF, 16V	AB
L404	RCILZ0138AFZZ	Bias Step Up, 15mH	AC	C121	RC-EZA105AF1H	1μF, 50V	AB
△ L801	RCILF0014AGZZ	Choke, 47µH	AB	C122	RC-EZA105AF1H	1μF, 50V	AB
△ L802	RCILF0014AGZZ	Choke, 47µH	AB	C129	RC-EZA107AF1C	100μF, 16V	AB
L951	RCILCO086AFZZ	Noise Filter, 330µH	AC	C130	RC-EZA106AF1C	10μF, 16V	AB
				C202	RC-EZA334AF1H	0.33μF, 50V	AB
	TRANSI	FORMERS		C211	RC-EZA475AF1E	4.7μF, 25V	AB
	· IIIAIIO	Onwend		C212	RC-EZA475AF1E	4.7μF, 25V	AB
T1	RCILI0324AFZZ	FM IF	AC	C215	RC-EZA476AF1C	47μF, 16V	AB
T2	RCILIO324AFZZ	FM Detector	AC	C216	RC-EZA476AF1C	47μF, 16V	AB
T3	RCILIO312AFZZ	AM IF	AC	C219	RC-EZA105AF1H	1μF, 50V	AB
△ T94 0	RTRNP0991AFZZ	Power		C220	RC-EZA105AF1H	1μF, 50V	AB
Z2 1340	N I NINFOSS I AFZZ	Fowei	AW	C225	RC-EZA107AF1C	100μF, 16V	AB
	EII	TERS		C250	RC-EZA106AF1C	10μF, 16V	AB
	FIL	ilens		C260	RC-EZA106AF1C	10μΕ, 16V	AB
CF1	DEU 50000 A 577	Coromio 10 7MHZ (FM IF)	AD	C303	RC-EZY476AF1C	47μF, 16V	AB
	RFILFOO80AFZZ	Ceramic, 10.7MHZ (FM IF)	AD			•	
CF3	RFILA0085AFZZ	Ceramic, 455KHZ (AM IF)	AE	C304	RC-EZA476AF1C	47μF, 16V	AB
0.50	DEU 100001177	(QT-77HW/HR/HB)		C307	RC-EZY106AF1C	10μF, 16V	AB
CF3	RFILA0086AFZZ	Ceramic, 468KHZ (AM IF)	AE	C308	RC-EZA106AF1C	10μF, 16V	AB
		(QT-77EW/ER)		C309	RC-EZA107AF1C	100μF, 16V	AB
		T7010	İ	C310	RC-EZA476AF1C	47μF, 16V	AB
	CON	TROLS		C311	RC-EZA476AF1C	47μF, 16V	AB
				C350	RC-EZA107AF1C	100μF, 16V	AB
VC1,2,		Variable Capacitors, Tuning		C401	RC-EZA474AF1H	0.47μF, 50V	AB
VC3,4,	RVC-R0083AFZZ	with Trimmers:	AN	C402	RC-EZA474AF1H	0.47μF, 50V	AB
TC1,2,		TC1; FM RF Trimmer		C403	RC-EZA105AF1H	1μF, 50V	AB
TC4,7		TC2; FM Oscillation		C404	RC-EZV105AF1H	1μF, 50V	AB
		Trimmer		C405	RC-EZA106AF1C	10μF, 16V	AB
		TC4; MW Antenna Trimmer		C406	RC-EZA106AF1C	10μF, 16V	AB
		TC7; MW Oscillation		C415	RC-EZV476AF1C	47μF, 16V	AB
		Trimmer		C601	RC-EZA105AF1H	1μF, 50V	AB
TC3	RTO-H1072AFZZ	Trimmer, SW Antenna	AC	C602	RC-EZA105AF1H	1μF, 50V	AB
TC5	RTO-H1072AFZZ	Trimmer, LW Antenna	AC	C605	RC-EZA476AF1C	47μF, 16V	AB
TC6	RTO-H1072AFZZ	Trimmer, SW Oscillator	AC	C606	RC-EZA476AF1C	47μF, 16V	ĄΒ
TC8	RTO-H1072AFZZ	Trimmer, LW Oscillator	AC	C608	RC-EZA476AF1C	47μF, 16V	AB
VR1	RVR-M0390AFZZ	5 kohms(B), V.C.O.	AB	C609	RC-EZA107AF1C	100μF, 16V	AB
VD101	DVD 404004577	Adjustment		C610	RC-EZA107AF1C	100μF, 16V	AB
VR101 VR102	RVR-A0190AFZZ	50 kohms (A), Tone Control	AF	C611 C612	RC-EZ1195AFZZ RC-EZ1195AFZZ	1000μF, 16V	AD
VN102	RVR-Z0168AFZZ	50 kohms(W), Balance	AD	C615	RC-EZ1195AFZZ	1000μF, 16V 3300μF, 25V	AD AF
VR103	RVR-B0282AFZZ	Control 20 kohms (B), Volume Control	40	C620	RC-EZV225AF1H	2.2μF, 50V	AB
VR801	RVR-M0390AFZZ	5 kohms(B), Deck1 High	AB	C702	RC-EZV107AF1C	100μF, 16V	AB
V11001	TVTI-MOSSOAT ZZ	Speed Dubbing Adjustment	Ab	C703	RC-EZA474AF1H	0.47μF, 50V	AB
VR802	RVR-M0391AFZZ	10 kohm (B), Deck1 Normal	AB	C706	RC-EZA474AF1H	0.47μF, 50V	AB
V11002	11V 11-101033 1 A1 22	Speed Dubbing Adjustment	70	C707	RC-EZA474AF1H	0.47μF, 50V	AB
VR803	RVR-M0391AFZZ	10 kohm (B), Deck2 Normal	ΔR	C709	RC-EZA474AF1H	0.47μF, 50V	AB
V11000	TIVIT-WOOD TAILE	Speed Dubbing Adjustment	70	C710	RC-EZA226AF1C	22μF, 16V	AG
VR804	RVR-M0390AFZZ	5 kohms(B), Deck2 High	AB	C801	RC-EZV227AF1C	220μF, 16V	AB
***************************************	11V11 WI0030AI ZZ	Speed Dubbing Adjustment	70	C802	RC-EZV227AF1C	220μF, 16V	AB
		opoda Babbing Adjabilion		C901	RC-EZA105AF1H	1μF, 50V	AB
	FI FCTROLYT	IC CAPACITORS		C904	RC-EZA105AF1H	1μF, 50V	AB
(All electrolyti	c capacitors are ±20			C905	RC-EZA107AF1C	100μF, 16V	AB
(5,5 typo.,	1	C911	RC-EZV227AF1C	220μF, 16V	AB
C12	RC-EZA336AF1C	33μF, 16V	АВ	C914	RC-EZA107AF1C	100μF, 16V	AB
C15	RC-EZA106AF1C	10μF, 16V	AB	C915	RC-EZY107AF1C	100μF, 16V	AB
C20	RC-EZA476AF1A	47μF, 10V	AB	0010	NO EZITOTALIO	100pt, 104	, , ,
C25	RC-EZA107AF1A	100μF, 10V	AB		CAPA	CITORS	
C26	RC-EZA475AF1E	4.7μF, 25V	AB	(The terms CM		re indicate the types of capacitor ce	ramic
C40	RC-EZA106AF1C	10μF, 16V	AB	•		and polypropylene type.)	
C41	RC-EZA335AF1H	3.3μF, 50V	AB	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	type, mylai type	polypropylone typely	
C42	RC-EZA105AF1H	1μF, 50V	AB	C1	VCCSMF1HL100J	10PF, 50V, ±5%, CM	AA
C44	RC-EZA475AF1E	4.7μF, 25V	AB	C2		0.0047μF, 50V, ±10%, SC	AA
C47	RC-EZA105AF1H	1μF, 50V	AB	C3		$0.0047\mu\text{F}$, 50V, $\pm 10\%$, SC $0.0047\mu\text{F}$, 50V, $\pm 10\%$, SC	AA
C48	RC-EZA105AF1H	1μF, 50V	AB	C4		24PF(CH), 50V, ±5%, CM	AA
C49	RC-EZA227AF1A	220μF, 10V	AB	C6		15PF(CH), 50V, ±5%, CM	AA
C74	RC-EZA106AF1C	10μF, 16V	AB	C7		10PF(CH), 50V, ±0.5PF, CM	
C75	RC-EZA476AF1A	47μF, 10V	AB	C8		0.0015µF, 50V, ±10%, SC	AA
C111	RC-EZA475AF1E	4.7μF, 25V	AB	C9		10PF(RH), 50V, ±5%, CM	AA
C112	RC-EZA475AF1E	4.7μF, 25V	AB	C10		3.9PF(CH), 50V, ±0.25PF,	AA
C115	RC-EZA476AF1C	47μF, 16V	AB			CM	
		•	,				

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	CODE	REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	CODE
C11	VCCCMF1 HH1 ROC	1PF(CH), 50V, ±0,25PF, CM	AA	C505	VCTYPA1EX104M	0.1μF, 25V, ±20%, SC	AB
C13		0.022µF, 16V, ±30%, SC	AA	C506		$0.1\mu F$, 25V, $\pm 20\%$, SC	AB
C14	VCTYMF1CY223N	$0.022\mu F$, 16V, $\pm 30\%$, SC	AA	C603	VCKYMF1HB102K	0.001μ F, 50V, $\pm 10\%$, CM	AA
C19		0.01μ F, 25V, $\pm 30\%$, SC	AA	C604		0.001μ F, 50V, $\pm 10\%$, CM	AA
C21		0.022μ F, 16V, $\pm 30\%$, SC	AA	C613	RC-QZA154AFYK	$0.15\mu F$, 25V, $\pm 10\%$, ML	AC
C22		0.022μ F, 16V, $\pm 30\%$, SC	AA	C614	RC-QZA154AFYK	$0.15\mu F$, $25V$, $\pm 10\%$, ML	AC
C23		220PF, 50V, ±10%, CM	AA	C701		$0.0033\mu\text{F}$, 50V, $\pm 10\%$, SC	
C24		$0.022\mu\text{F}$, 16V, $\pm 30\%$, SC	AA	C711		$0.022\mu F$, 16V, $\pm 20\%$, CM	AB
C28	VCCSMF1HL470J		AA	C803,804	VCKZPU1HF222Z	0.0022μF, 50V, +80-20%, CM	AA
C29 C30		0.022μF, 16V, ±30%, SC 0.022μF, 16V, ±30%, SC	AA	C903	VCKYPV1HB221K	220PF, 50V, ±10%, CM	AA
C43		0.022μF, 16V, ±30%, 3C 0.001μF, 50V, ±5%, ST	AA AB	C912	VCTYMF1EX103K	$0.01\mu F$, 25V, $\pm 10\%$, SC	AA
C45		0.001μ1, 30V, ±3%, 31 0.022μF, 16V, ±30%, SC	AA	C913	VCTYPV1EX683K	0.068μ F, 25V, $\pm 10\%$, SC	AB
C46		0.022µF, 16V, ±30%, SC	AA	△C941	VCKZPV1HF473Z	$0.047\mu\text{F}$, 50V, $\pm80-20\%$,	AB
C61		8.2PF, 50V, ±5%, CM	AA			CM	
C62	VCCSMF1 HL680J	68PF, 50V, ±5%, CM	AA	△C942	VCKZPV1HF473Z	$0.047\mu\text{F}$, 50V, $\pm 80-20\%$,	AB
C64	VCKYMF1HB331J	330PF, 50V, ±5%, CM	AA	^ 00.40	V0V3D\(4.154303	CM	
C65	VCCSMF1HL330J	33PF, 50V, ±5%, CM	AA	△ C943	VCKZPV1HF473Z	0.047 μ F, 50V, \pm 80 $-$ 20%,	AB
C66		20PF(CH), 50V, \pm 5%, CM	AA	A CO44	\/CV7D\/1 HE4727	CM + 90-20%	ΛĐ
C68	VCKYMF1HB271J		AA	∆C944	VCKZPV1HF473Z	0.047 μ F, 50V, \pm 80 $-$ 20%, CM	AB
C69		180PF(CH), 50V, ±5%, CM	AA	C951	VCOVKA1HM393 I	0.039μF, 50V, ±5%, ML	AB
C70		39PF(CH), 50V, ±5%, CM	AA	C952	VCQPKV2AA472J	0.0047μF, 100V, ±5%, PP	AB
C71		$0.0033\mu\text{F}$, 50V, $\pm 10\%$, SC	AA	C953		0.01 µF, 50V, ±5%, ML	AB
C72 C73		0.022μF, 16V, ±30%, SC 0.022μF, 16V, ±30%, SC	AA	C954	VCCSMF1HL101J	100PF, 50V, ±5%, CM	AA
C76		6.8PF(CH), 50V, \pm 0.5PF, CM	AA	C955	VCCSPV1HL681J	680PF, 50V, ±5%, CM	AA
C113		220PF, 50V, ±10%, CM	AA	C956	VCKZPU1HF103Z	0.01μ F, 50V, $+80-20\%$,	AA
C114		220PF, 50V, ±10%, CM	AA			СМ	
C117		0.022μF, 16V, ±20%, SC	AB		RESI	STORS	
C118		$0.022\mu F$, 16V, $\pm 20\%$, SC	AB	(Unless otherv	vise specified, resistors	are 1/4w, ±5%, carbon type)	
C119		$0.022\mu F$, 16V, $\pm 20\%$, SC	AB	R1	VRD-MF2EE391J	390 ohms	AA
C120	VCTYMF1CY223M	0.022μ F, 16V, $\pm 20\%$, SC	AB	R4	VRD-MF2EE824J	820 kohms	AA
C123	VCTYMF1EX153M	$0.015\mu F$, 25V, $\pm 20\%$, SC	AA	R5	VRD-MF2EE182J	1.8 kohms	AA
C124		0.015μ F, 25V, $\pm 20\%$, SC	AA	R6	VRD-MF2EE822J	8.2 kohms	AA
C127		470PF, 50V, ±10%, CM	AA	R7	VRD-MF2EE332J	3.3 kohms	AA
C128		470PF, 50V, ±10%, SC	AA	R8	VRD-MF2EE330J	33 ohms	AA
C208	VCTYMFTEX822K	0.0082μF, 25V, ±10%,	AA	R9 R10	VRD-MF2EE471J VRD-MF2EE152J	470 ohms 1.5 kohms	AA AA
C213	VCKVME1HB221K	SC 220PF, 50V, ±10%, CM	AA	R1 1	VRD-MF2EE471J	470 ohms	AA
C214		220PF, 50V, ±10%, CM	AA	R12	VRD-MF2EE331J	330 ohms	AA
C217		0.022µF, 16V, ±20%, SC	AB	R41	VRD-MF2EE102J	1 kohm	AA
C218		0.022μF, 16V, ±20%, SC	AB	R42	VRD-MF2EE103J	10 kohm	AA
C221		$0.015\mu F$, 25V, $\pm 20\%$, SC	AA	R43	VRD-MF2EE224J	220 kohms	AA
C222		$0.015\mu F$, 25V, $\pm 20\%$, SC	AA	R44	VRD-MF2EE471J	470 ohms	AA
C227	VCKYMF1HB471K	470PF, 50V, ±10%, CM	AA	R45	VRD-MF2EE332J	3.3 kohms	AA
C228		470PF, 50V, ±10%, CM	AA	R46	VRD-MF2EE332J	3.3 kohms	AA
C229		$0.001\mu F$, 50V, $\pm 10\%$, CM	AA	R47	VRD-MF2EE822J	8.2 kohms	AA
C230		$0.001 \mu F$, 50V, $\pm 10\%$, CM	AA	R48	VRD-MF2EE822J	8.2 kohms	AA
C301		680PF, 50V, ±10%, CM	AA	R61	VRD-MF2EE101J	100 ohm	AA
C302 C407		680PF, 50V, ±10%, CM	AA	R62 R63	VRD-MF2EE330J	33 ohms	AA
C407	VCTYMF1EX562K VCTYMF1EX562K	0.0056μ F, 25V, $\pm 10\%$, SC 0.0056μ F, 25V, $\pm 10\%$, SC	AA AA	R65	VRD-MF2EE330J VRD-MF2EE221J	220 ohms	AA AA
C409	VCTYMF1EX562K	0.0056μF, 25V, ±10%, SC		R109	VRD-MF2EE473J	47 kohms	AA
C410	VCTYMF1EX562K	0.0056μF, 25V, ±10%, SC		R110	VRD-MF2EE473J	47 kohms	AA
C411	VCTYMF1EX822K	0.0082μF, 25V, ±10%, SC		R111	VRD-MF2EE121J	120 ohms	AA
C412	VCTYMF1EX822K		AA	R112	VRD-MF2EE121J	120 ohms	AA
C421	VCTYMF1HV472K	0.0047μ F, 50V, $\pm 10\%$, SC	AA	R115	VRD-MF2EE154J	150 kohms	AA
C422	VCTYMF1HV472K	0.0047μ F, 50V, $\pm 10\%$, SC	AA	R116	VRD-MF2EE154J	150 kohms	AA
C451		180PF, 50V, ±5%, CM	AA	R117	VRD-MF2EE682J	6.8 kohms	AA
C452		180PF, 50V, ±5%, CM	AA	R118	VRD-MF2EE682J	6.8 kohms	AA
C455		470PF, 50V, ±10%, CM	AA	R119	VRD-MF2EE334J	330 kohms	AA
C456		470PF, 50V, ±10%, CM	AA	R120	VRD-MF2EE334J	330 kohms	AA
C457 C458		220PF, 50V, ±10%, CM	AA	R121	VRD-MF2EE272J	2.7 kohms	AA
C458 C459		220PF, 50V, ±10%, CM	AA	R122 R123	VRD-MF2EE272J	2.7 kohms	AA
C460		680PF, 50V, ±10%, CM 680PF, 50V, ±10%, CM	AA AA	R123	VRD-MF2EE823J VRD-MF2EE823J	82 kohms	AA AA
C501	VCTYPA1EX273K	$0.027\mu\text{F}, 25\text{V}, \pm 10\%, \text{SC}$	AA	R125	VRD-MF2EE473J	47 kohms	AA
C502		$0.027\mu\text{F}, 25\text{V}, \pm 10\%, \text{SC}$ $0.027\mu\text{F}, 25\text{V}, \pm 10\%, \text{SC}$	AA	R126	VRD-MF2EE473J	47 kohms	AA
C503	VCTYMF1EX682K	0.0068µF, 25V, ±10%, SC	AA	R127	VRD-MF2EE332J	3.3 kohms	AA
C504		0.0068µF, 25V, ±10%, SC	AA	R128	VRD-MF2EE332J	3.3 kohms	AA

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	CODE	REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	CODE
R129	VRD-MF2EE392J	3.9 kohms	AA	R408	VRD-MF2EE105J	1 M ohm	AA
R130	VRD-MF2EE392J	3.9 kohms	AA	R409	VRD-MF2EE272J	2.7 kohms	AA
R131	VRD-MF2EE153J	15 kohms	AA	R410	VRD-MF2EE272J	2.7 kohms	AA
R132	VRD-MF2EE153J	15 kohms	AA	R413	VRD-MF2EE222J	2.2 kohms	AA
R133	VRD-MF2EE221J	220 ohms	AA	R414	VRD-MF2EE222J	2.2 kohms	AA
R152	VRD-MF2EE332J	3.3 kohms	AA	R415	VRD-MF2EE181J	180 ohms	AA
R153	VRD-MF2EE332J	3.3 kohms	AA	R416	VRD-MF2EE181J	180 ohms	AA
R202	VRD-MF2EE103J	10 kohm	AA	R417	VRD-MF2EE472J	4.7 kohms	AA
R204	VRD-MF2EE222J	2.2 kohms	AA	R418	VRD-MF2EE472J	4.7 kohms	AA
R208 R209	VRD-MF2EE222J	2.2 kohms	AA	R419	VRD-MF2EE332J	3.3 kohms	AA
R210	VRD-MF2EE473J VRD-MF2EE473J	47 kohms 47 kohms	AA	R420 R421	VRD-MF2EE332J VRD-MF2EE103J	3.3 kohms	AA
R211	VRD-MF2EE121J	120 ohms	AA AA	R422	VRD-MF2EE103J	10 kohm 10 kohm	AA
R212	VRD-MF2EE121J	120 ohms	ÃÃ	R423	VRD-MF2EE222J	2.2 kohms	AA AA
R215	VRD-MF2EE682J	6.8 kohms	AA	R424	VRD-MF2EE222J	2.2 kohms	AA
R216	VRD-MF2EE682J	6.8 kohms	AA	R425	VRD-MF2EE472J	4.7 kohms	AA
R217	VRD-MF2EE682J	6.8 kohms	AA	R426	VRD-MF2EE472J	4.7 kohms	AA
R218	VRD-MF2EE682J	6.8 kohms	AA	R430	VRD-MF2EE221J	220 ohms	AA
R219	VRD-MF2EE334J	330 kohms	AA	R451	VRD-MF2EE123J	12K ohms	AA
R220	VRD-MF2EE334J	330 kohms	AA	R452	VRD-MF2EE123J	12K ohms	AA
R221	VRD-MF2EE154J	150 kohms	AA	R501	VRD-MF2EE102J	1 kohm	AA
R222	VRD-MF2EE154J	150 kohms	AA	R502	VRD-MF2EE102J	1 kohm	AA
R223	VRD-MF2EE332J	3.3 kohms	AA	R503	VRD-MF2EE102J	1 kohm	AA
R224	VRD-MF2EE332J	3.3 kohms	AA	R504	VRD-MF2EE102J	1 kohm	AA
R225 R226	VRD-MF2EE392J	3.9 kohms	AA	R505	VRD-MF2EE182J	1.8 kohms	AA
R227	VRD-MF2EE392J	3.9 kohms	AA	R506	VRD-MF2EE182J	1.8 kohms	AA
R228	VRD-MF2EE153J VRD-MF2EE153J	15 kohms 15 kohms	AA	R601 R602	VRD-MF2EE102J	1 kohm	AA
R229	VRD-MF2EE221J	220 ohms	AA AA	R603	VRD-MF2EE102J VRD-MF2EE331J	1 kohm 330 ohms	AA
R252	VRD-MF2EE332J	3.3 kohms	AA	R604	VRD-MF2EE331J	330 ohms	AA AA
R253	VRD-MF2EE332J	3.3 kohms	AA	R606	VRD-MF2EE471J	470 ohms	AA
R254	VRD-MF2EE332J	3.3 kohms	AA	R607	VRD-MF2EE560J	56 ohms	AA
R260	VRD-MF2EE102J	1 kohm	AA	R608	VRD-MF2EE560J	56 ohms	AA
R261	VRD-MF2EE334J	330 kohms	AA	R609	VRD-MF2EE560J	56 ohms	AA
R301	VRD-MF2EE473J	47 kohms	AA	R610	VRD-MF2EE560J	56 ohms	AA
R302	VRD-MF2EE473J	47 kohms	AA	R611	VRD-MF2EE472J	4.7 kohms	AA
R303	VRD-MF2EE153J	15 kohms	AA	R612	VRD-MF2EE472J	4.7 kohms	AA
R304	VRD-MF2EE153J	15 kohms	AA	R701	VRD-MF2EE392J	3.9 kohms	AA
R305	VRD-MF2EE472J	4.7 kohms	AA	R702	VRD-MF2EE224J	220 kohms	AA
R306 R307	VRD-MF2EE472J	4.7 kohms	AA	R703	VRD-MF2EE224J	220 kohms	AA
R308	VRD-MF2EE154J VRD-MF2EE154J	150 kohms	AA	R706	VRD-MF2EE563J	56 kohms	AA
R309	VRD-MF2EE473J	150 kohms 47 kohms	AA AA	R710 R713	VRD-MF2EE103J VRD-MF2EE331J	10 kohm 330 ohms	AA
R310	VRD-MF2EE473J	47 kohms	AA	R801	VRD-MF2EE153J	15 kohms	AA
R311	VRD-MF2EE391J	390 ohms	AA	R802	VRD-MF2EE153J	15 kohms	AA AA
R312	VRD-MF2EE391J	390 ohms	AA	R803	VRD-MF2EE473J	47 kohms	AA
R313	VRD-MF2EE824J	820 kohms	AA	R804	VRD-MF2EE473J	47 kohms	AA
R314	VRD-RU2EE221J	220 ohms	AA	R805	VRD-MF2EE103J	10 kohm	AA
R315	VRD-MF2EE102J	1 kohm	AA	R806	VRD-MF2EE472J	4.7 kohms	AA
R316	VRD-MF2EE102J	1 kohm	AA	R807	VRD-MF2EE562J	5.6 kohms	AA
R317	VRD-MF2EE681J	680 ohms	AA	R808	VRD-MF2EE562J	5.6 kohms	AA
R318	VRD-MF2EE681J	680 ohms	AA	R809	VRD-MF2EE182J	1.8 kohms	AA
R319	VRD-MF2EE123J	12K ohms	AA	R810	VRD-MF2EE182J	1.8 kohms	AA
R320	VRD-MF2EE332J	3.3 kohms	AA	△ R811	VRG-ST2EG2R2J	2.2 ohms, 1/4W, ±5%,	AB
R321	VRD-MF2EE103J	10 kohm	AA	^ B 242		Fusible	
R351 R352	VRD-MF2EE822J	8.2 kohms	AA	△ R812	VRG-ST2EG2R2J	2.2 ohms, 1/4W, ±5%,	AB
R353	VRD-MF2EE822J	8.2 kohms	AA	P001	VDD MESEELOS	Fusible	
R354	VRD-MF2EE152J VRD-MF2EE152J	1.5 kohms 1.5 kohms	AA AA	R901 R903	VRD-MF2EE102J VRD-MF2EE105J	1 kohm	AA
R355	VRD-MF2EE101J	1.00 ohm	AA	R904	VRD-MF2EE151J	1 M ohm	AA
R356	VRD-MF2EE821J	820 ohms	AA	R905	VRD-MF2EE562J	150 ohms 5.6 kohms	AA AA
R361	VRD-MF2EE223J	22 kohms	AA	R906	VRD-MF2EE221J	220 ohms	AA
R362	VRD-MF2EE223J	22 kohms	AA		VRD-RU2EE471J	470 ohms	AA
R363	VRD-MF2EE682J	6.8 kohms	AA	R912	VRD-MF2EE471J	470 ohms	AA
R364	VRD-MF2EE682J	6.8 kohms	AA		VRG-ST2EF121J	120 ohms, 1/4W, ±5%,	AB
R365	VRD-MF2EE332J	3.3 kohms	AA			Fusible	_
R366	VRD-MF2EE332J	3.3 kohms	AA	R914	VRD-MF2EE102J	1 kohm	AA
R401	VRD-MF2EE103J	10 kohm	AA	△ R9 15	VRG-ST2EF100J	10 ohm, 1/4W, ±5%, Fusible	AB
	VRD-MF2EE103J	10 kohm	AA		VRD-MF2EE471J	470 ohms	AA
R407	VRD-MF2EE105J	1 M ohm	AA	R930	VRD-MF2EE332J	3.3 kohms	AA

QT-77HW/HR/HB/EW/ER QT-77HW/HR/HB/EW/ER

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	CODE	REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	CODE	REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	CODE	REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	CODE
R940	VRD-MF2EE332J	3.3 kohms	AA	14	LCHSM0460AFZZ	Main Chassis Assembly	_	82	MSPRT1040AFFJ	Spring, APSS Lock Lever	AA	209	HINDPO892AFSA	Plate, Specifications	AC
R943	VRD-MF2EE103J	10 kohm	AA	15	LCHSS0195AFFW	Sub-Chassis	_	83	MSPRT1045AFFJ	Spring, Playback Lever	AA			(QT-77HR)	
R951	VRD-MF2EE180J	18 ohms	AA	16	LDAIH0061AFZZ LRTNP0053AFZZ	Head Base	AB	84	NBLTK0277AFZZ	Belt, Flywheel Drive	AB	209	HINDPO893AFSA	Plate, Specifications	AC
R952 R953	VRD-MF2EE823J VRD-MF2EE563J	82 kohms 56 kohms	AA AA	17	LHTNPOUSSAFZZ	Retaining Ring, Fast-Forwar Gear	d AA	85 86	NDAIRO175AFSA NDAIRO176AFSA	Turntable, Take-Up Turntable, Supply	AF AB	209	HINDPO894AFSA	(QT-77HR For HELIP) Plate, Specifications	AC
R954		470 ohms	AA	18	LRTNP0054AFZZ	Retaining Ring, Pause Loc	k AA	87	NFLYC0110AFZZ	Flywheel	AG	200	TIMEDI GOGTAI GA	(QT-77HB)	70
R955	VRD-MF2EE151J	150 ohms	AA			Lever		88	NGERH0117AFZZ	,	AB	209	HINDP0895AFSA	Plate, Specifications	AC
				19		Stop Ring, 2mm Dia.	AA	89	NIDR-0084AFZZ	Idler, Playback	AE	222		(QT-77HB For HELIP)	
	CIRCU	IT PARTS		22 23	LX-BZ0451AFFD LX-BZ0458AFZZ	Screw, 2mm Dia. × 6mm Screw, 2mm Dia. × 4mm	AA AB	93	NROLW0026AFZZ	Roller, Fast-Forward/Rewind	AH	209	HINDP0833AFSA	Plate, Specifications (QT-77EW)	AC
CNS1	OCNW-2195AF77	5Pin with Wire Lead	AD	24	LX-HZ0056AFFD	Screw, 3mm Dia. × 10mm		94	NROLY00554577	Assembly Pinch Roller Assembly	AE	209	HINDPO905AFSA	Plate, Specifications	AC
CNS101		Socket, 3Pin with Wire Lead	_	25	LX-JZ0045AFZZ	Screw, 2.6mm Dia. × 21 mi		95	PGUMM0111AF00		AB			(QT-77ER)	,,,
CNS102	CCNCW239CAF28	Socket, 3Pin with Wire Lead	AE I	27	LX-WZ9064AFZZ	Stop Washer, 1.5mm Dia.	AA	96	PSPAD0050AFFW		AB	211	HPNC-0190AFSA	Punching Metal	AG
CNS201		Socket, 2Pin with Wire Lead			1 × 14/70000 4 577	× 3.8mm Dia. × 0.5mm		97	QHWS-2222AGFN		AA	212		Window, Dial Scale	AF
CNS501 CNS601		Socket, 2Pin with Wire Lead Socket, 3Pin with Wire Lead		28	LX-WZ9083AFZZ	Washer, 2.1 mm Dia. × 11 mm Dia. × 0.5 mm	AA	98	RHEDA0122AFZZ RHEDF0089AFZZ		AG	213 214	HSSND0334AFSA	Pointer Handle (QT-77HW/EW)	AD AP
CNS801		Socket, 14Pin with Wire Lead		29	LX-WZ9084AFZZ	Washer, 2.25mm Dia.	AA	99 100		Head, Record/Playback	AM AM	214		Handle (QT-77HR/ER)	AP
CNS802		Socket, 14Pin with Wire Lead				× 7.5mm Dia. × 0.5mm		101		Cushion, Rubber, Motor	AA	214		Handle (QT-77HB)	AD
CNP1	QCNCM656EAFZZ	•	AB	31	MLEVF1456AFFW		AB			Bracket		215	JKNBK0296AFSB	Knob, Volume/Tone/Balance	a AD
CNP101	QCNCM584CAFZZ	•	AA	32	MLEVF1457AFFW		AB	102	LHLDW3056AFZZ		AA	210	IKAIDA 4000E A FOA	Control	4.5
CNP102 CNP201	QCNCM136CAFZZ QCNCM583BAFZZ		AB AA	33 34	MLEVF1458AFFW MLEVF1459AFFW	Lever, Fast-Forward	AB AB	△ MO801 △ MO802	RMOTV0155AF01	Motor, With Pulley Motor, With Pulley	AW AW	216	JKNBM0395AFSA	Knob, FM Mode Selector Switch	AD
CNP501	QCNCM583BAFZZ	9.	AA	35		Lever Assembly, Stop/Eject	AD	A WIU6U2	RIVIOTVOTSSAFOT	Motor, with Fulley	AVV	217	JKNBM0461 AFSA	-	r AB
CNP601	QCNCM136CAFZZ		AB	36	MLEVF1462AFZZ		AC		CABINI	ET PARTS				Switch	
CNP801	QCNCM595PAFZZ	0.	AC	37	MLEVF1465AFFW	•	AA					218	JKNBM0528AFSA		AD
CNP802 △ F940	QCNCM1401AGZZ QFS-C122EAFNI	•	AE AD	38 39		Lever, Playback Idler Releas Lever, Record Prevention	e AB	201	CCAB-1256AF03	Front Cabinet Combined	AX	219	IKNIRMOE2QAEÇA	Selector Switch Knob, Dubbing Start/Function	. AD
∠3 F940 J901		Fuse, T1.25A/250V Mixing Microphone Jack	AC	41	MLEVF1468AFFW	·	AB	201	CCAB-1256AF05	Assembly (QT-77HR/ER) Front Cabinet Combined	AX	219	JKIVBIVIO329AF3A	Selector Switch	AD
		Line Input/Headphones Jack		42	MLEVF1470AFFW	Lever, Main Lock	AD	201	COAD 1200A103	Assembly (QT-77HB)	^^	222	JKNBM0531AFSA	Knob, Band Selector Switch	AD
•		Assembly		43	MLEVF1471AFZZ		AE	201	CCAB-1256AF01	Front Cabinet Combined	BA	223	JKNBN0532AFSA	Knob, Tuning Control	AF
∆ SO940	QSOCE0563AFZZ	AC Power Supply Socket/	AH	44		Lever, Sub-Chassis Back	AA	100		Assembly (QT-77HW/EW)		224	KCOUB0157AFZZ	Digital Tape Counter	AH
		External DC Power Supply Socket	У	45 46	MLEVF1562AFZZ	Lever, Pause Assembly Plate, Pause Lock	AC AA	201-1	GCAB-1256AFSB	Front Cabinet Semi-Combined Assembly (QT-77HW/EW)	I AX	225 226	LHLDF1300AFSA LHLDL1053AFZZ	Tuner, Frame Holder, Handle	AH AC
SOL801	RPLU-0170AFZZ	Plunger Solenoid	AF	47		Lever, Pause Release	AC	201-1	GCAB-1256AFSA	Front Cabinet Semi-Combined	AW	220	LITEDETOSSATZZ	(QT-77HW/EW)	AC
SP1	VSP0010PB764A	Speaker, Woofer	AP	48	MLEVF1565AFFW	Lever, Main Lock	AC			Assembly (QT-77HR/ER)		226	LHLDL1053AF01	Holder, Handle (QT-77HR/	AB
SP2 SP3	VSP0010PB764A	Speaker, Woofer	AP	49		Lever, Record Joint Assemb	•	201-1	GCAB-1256AFSD	Front Cabinet Semi-Combined	I AW			HB/ER)	
SP4	RALMB0057AFZZ RALMB0057AFZZ		AC AC	51 52		Lever, Record Operation Lever, Lock Release	AC AB	201.0	LUNDBOOOGAFCA	Assembly (QT-77HB)		228 231	LHLDW3056AFZZ	Wire Holder, 31 mm	AA
		Switch, Slide Type	AM	53		Lever, Erase Prevention	AA	201-2	HINDPO826AFSA TLABZO241AFZZ	Indication Plate, APSS Mirror Plate	AA AA	232	LHLDZ1233AFZZ LHLDZ1236AFZZ	Holder, Led P.W.B. Holder, Mechanism Bracket	AD AC
SW2		Switch, Push Type	AE	54	MLEVP0433AFZZ	Chip, Sensor	AA		GCAB-1257AFSB	Rear Cabinet Combined	AX	233	LX-CZ0011AFZZ	Screw, 3mm Dia. × 65mm	
SW101	QSW-S0414AFZZ	Switch, Slide Type	AE	55		Lever, APSS Switch Operatio				Assembly (QT-77HW/EW)				(QT-77HW/EW)	
(A~D) SW102(A~I)	05W-50416AF77	Switch, Slide Type	AF	56		Lever, Cassette Holder Eject		202	GCAB-1257AFSA	Rear Cabinet Combined	AW	233	LX-CZ0011AF00	Screw, 3mm Dia. × 65mm	AA
SW103		Switch, Slide Type	AE	57 58	MLEVP0479AFZZ MLEVP0482AFZZ		AB AB			Assembly (QT-77HR/HB/ ER)		234	LX-CZ0029AFZZ	(QT-77HR/HB/ER) Screw, 3mm Dia. × 55mm	ΔΔ
SW201		Switch, Slide Type	AF	59		Spring, Back Tension	AA	203	GFTAB1154AFSB	Lid, Battery Compartment (QT-	AF	254	D(-020025A122	(QT-77HW/EW)	~~
(A~D)				61		Spring, Flywheel	AA			77HW/EW)		234	LX-CZ0029AF00	Screw, 3mm Dia. × 65mm	AA
SW202	QSW-S0414AFZZ	Switch, Slide Type	AE	62	MSPRC0380AFFJ	Spring, Head Azimuth Adjus	t AA	203	GFTAB1154AFSA	Lid, Battery Compartment (QT-	AE			(QT-77HR/HB/ER)	
(A∼D) SW601	OSW-P0492AFZZ	Switch, Push Type	AE	63	MSPRC0381AFFJ	(Inside) Spring, Head Azimuth Adjus	+ ^^	204	0574040444505	77HR/HB/ER)		235 236	LX-CZ0031AFZZ MLEVP0483AFZZ	Screw, 3mm Dia. × 8mm Lever, Band Selector Knob	AA
SW801	QSW-F0189AFZZ		AD	03	WO TICOSOTATIS	(Outside)		204	CFTAC1344AF05	Deck2 Cassette Holder Assembly (QT-77HW/EW/	AP	237	MLEVP0483AF22	Lever, FM Mode Selector	AC AC
SW802	QSW-F0193AFZZ		AC	64		Spring, Back Tension	AA			HB)				Knob	
	QSW-F0192AFZZ QSW-F0193AFZZ	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	AC	65		Spring, Pinch Roller	AA	204	CFTAC1344AF07	Deck2 Cassette Holder	AN	238	MLEVP0486AFZZ		AB
	QSW-F0193AFZZ		AC AC	66 67		Spring, Pouse Lock Lever Spring, Record Prevention	AA AA	204.1	CETAGOGGAAAEGA	Assembly (QT-77HR/ER)	111	220	MI EV/DOAGTAECA	Joint	4.0
	QSW-F0189AFZZ		AD	07	WIST TIDO-FST ATTS	Lever	~~		GFTAC1344AFSA GFTAC1356AFSA	Cassette Holder Deck2 Window, Cassette	AK AF	239 241	MLEVP0487AFSA MLIFP0030AFZZ	Lever, Cassette Holder Lock Damper	AE
SW901(A~C	QSW-S0267AFZZ	Switch, Slide Type	AD	68	MSPRD0534AFFJ	Spring, Record Lever Joint	AA	2012	di indigodal on	Holder	AF		MSPRC0437AFFJ	Spring, Battery Terminal	AC
	MECHANI	CAL PARTS		69		Spring, Brake Lever	AA	205	CFTAC1344AF06	Deck1 Cassette Holder	AP			(+,-)	
1			40	70	MSPRD0536AFFJ	Spring, Pause Lock (Plate	AA			Assembly (QT-77HW/EW/		243	MSPRC0438AFFJ	Spring, Battery Terminal (-)	
	JKNBR0228AFSA JKNBR0229AFSA		AC AC	71	MSPRD0538AFF.I	Type) Spring, Pause Release Lever	AA	205	CFTAC1344AF08	HB) Deck1 Cassette Holder	AB	244 245	MSPRD0545AFFJ MSPRT1029AFFJ	Spring, Cassette Holder Up Spring, Dial Stringing	AA AB
		Button, Fast-Forward	AC	72		Spring, Cassette Hold Down		200	OF TACTOMMATUO	Assembly (QT-77HR/ER)	AP	246	NBLTK0280AFZZ	Belt, Counter	AB
	JKNBR0231AFSA	-	AC	73	MSPRT0976AFFJ	. •	AA	205-1	GFTAC1344AFSA	Cassette Holder	AK	247	NBLTK0281 AFZZ	Belt, Counter	AB
	JKNBR0232AFSA		AC	74		Spring, Operation Lever	AA	1205-2	GFTAC1357AFSA	Deck1 Window, Cassette	AF	248	NDRM-0159AFZZ		AC
	JKNBR0233AFSA LANGF0769AFFW	Button, Pause Bracket, Plunger Solenoid	AC AB	75 76		Spring, Over Stroke Spring, Lock Release Lever	AA AA	207	UDECAGES AFCA	Holder	AB	249 251	NPLYB0050AFZZ NPLYB0074AFZZ	Pulley, Dial Stringing	AA AB
•		Joint	,,,,	77		Spring, Cassette Holder Leve				Decoration, Back Plate Decoration Ring, Speaker	AB AH			Pulley, Counter Pulley, Dial Stringing	AB
	LANGF0823AFFW	Bracket, Motor	AD		MSPRT0982AFFJ	Spring, Playback Idler	AA			Plate, Specifications	AC	253	NSFTD0241AFFW		AE
		Flywheel Bracket Assembly	AE	79	MSPRT0983AFFJ	Spring, Fast-Forward/Rewine	AA b			(QT-77HW)		254	NSFTT0281AFFW	Shaft, Counter Pulley	AC
		Flywheel Bracket Assembly Bracket, Operation Lever	AF AE	81	MSPRT1002AFFJ	Roller Spring, Fast-Forward Lever	ΔΔ	209	HINDPO832AFSA	Plate, Specifications	AC	255	PCUSU0295AFZZ	•	AC
	LBSHZ0086AFZZ		AA I	0.1		Opinia, Last-Louwald Feasi				(QT-77HW For HELIP)	ı			Compartment Lid	
			_ 22								24				

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	CODE		REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION (CODE	
256	PRDAR0333AFFW	Heat Sink	AE			TINSE0934AFZZ	Operation Manual	AE	
257	PSPAG0116AFZZ	Spacer, AC Power Supply	AD				(QT-77EW/ER)	/ \L	
		Socket		A		QACCB0057AF09	Cord, AC Power Supply (QT-	AM	
259	QANTRO124AFZZ	Telescopic Rod Antenna	ΑM				77EW/ER)		
△ 261	QFSHD2051AFZZ	Holder, Fuse	AA			SPAKA1127AFZZ	Packing Add, Left	AD	
262	QTANB9115AFFN	Battery Terminal (十)	AB			SPAKA1128AFZZ	Packing Add, Right	AD	
263	QTANZ0178AFFW	Terminal, Telescopic Rod	AA			SPAKC2691 AFZZ	Packing Case (QT-77HW)	AK	
		Antenna				SPAKC2692AFZZ	Packing Case (QT-77HW For	AK	
264	RMICC0089AFZZ	Built-In Microphone	AE				HELIP)		
265	GCOVH1199AFSB	Cover, AC Power Supply	AD			SPAKX1110AFZZ	Cover, Cassette Holder	AC	
		Socket (QT-77HW/EW)				SPAKC2767AFZZ	Packing Case (QT-77HR)	AK	
265	GCOVH1199AFSA	Cover, AC Power Supply Socket (QT-77HR/ER/EB)	AD			SPAKC2768AFZZ	Packing Case (QT-77HR For HELIP)	AK	
266	LX-WZ7058AF00	Washer, 2mm Dia.×4mm	AA			SPAKC2769AFZZ	Packing Case (QT-77HB)	AK	
267	LX-BZ0322AFFF	Dia. X0.25mm Screw, 2mm Dia.X11mm	AA			SPAKC2770AFZZ	Packing Case (QT-77HB For HELIP)	AK	
		Black				SPAKC2693AFZZ	Packing Case (QT-77EW)	AK	
						SPAKC2787AFZZ	Packing Case (QT-77ER)	AK	
	ACCESSORY/F	PACKING PARTS				SSAKH0024AGZZ	Polyethylene, Operation Manual (QT-77HW/HR/HB)	AA	
\triangle	QACCK0052AF00	Cord, AC Power Supply (QT-	AL			SSAKH0173AFZZ	Polyethylene Bag, Unit	AD	
		77HW/HR/HB)				SSAKA0104AFZZ	Polyethylene, Operation	AH	
	TINSM0100AFZZ	Operation Manual (QT-77HW/HR/HB)	АН				Manual (QT-77EW/ER)		
	TINSZ0590AFZZ	Operation Manual (QT-77HW/HR/HB For	АН		P.W.	B. ASSEMBLY (NO	T REPLACEMENT ITEM)		
		HELIP)	ĺ			DKEND0379AF01	Main Circuit/Indicator	_	
	RTPEK0101 AFZZ	Cassette Tape	AK			DUNTR0209AF09	Tuner (QT-77HW/HR/HB)	-	
	UBATU0010AGZZ	Battery (QT-77HW/HR/HB	AC			DUNTR0209AF12	Tuner (QT-77EW/ER)	_	
		ONLY)				(Combined			
						Assembly)			

A8309-7521NS

Printed in Japan In Japan gedruckt Imprimé au Japon

SHARP

SERVICE MANUAL/SERVICE-ANLEITUNG/MANUEL DE SERVICE

SY5M4QT-77HW/

- In the interests of user-safety the set should be restored to its original condition and only parts identical to those specified be used.
- Im Interesse der Benutzer-Sicherheit sollte dieses Gerät wieder auf seinen ursprünglichen Zustand eingestellt und nur die vorgeschriebenen Teile verwendet werden.
- Dans l'intérêt de la sécurité de l'utilisateur, l'appareil devra être reconstituté dans sa condition première et seules des pièces identiques à celles spécifiées, doivent être utilisées.

QT-77HW/HR/HB QT-77EW/ER/E(BK) QT-77CW

(E)

AN ADDITIONAL SUPPLEMENTARY EDITION

This supplementary manual describes the changes of the audio circuit which have been made for product improvement, and it applies to the following models.

When servicing these models, please refer to the already issued service manual as well as this manual.

(D)

ZUSÄTZLICHE AUSGABE

Diese ergänzende Anleitung beschreibt die Anderungen der Tonschaltung, die zur Verbesserung des Produktes hergestellt wurde und diese ist für die folgenden Modelle anwendbar.

Bei der Wartung dieser Modelle sehen Sie bitte sowohl die bereits herausgegebene Anleitung als auch diese Anleitung.

(F)

EDITION SUPPLEMENTAIRE

Ce manuel de service supplémentaire a pour but de vous renseigner sur les modifications apportées au circuit audio des modèles ci-dessous.

Pour la réparation de ceux-ci, reportez-vous également au manuel de service déjà publié.


Service manuals already issued:

Mode1	Issue No.
QT-77HW/HR/HB/EW/ER	S93A2QT-77HW/
QT-77E(BK)	S74A2QT-77EBK
QT-77CW	SY3E1QT-77CW/

Mode1	Serial No.
QT-77HW QT-77HR QT-77HB QT-77HW (For Saudi Arabia)	41008882 - 41008217 - 40706365 - 40508000 -
QT-77HR (For Saudi Arabia) QT-77HB (For Saudi Arabia)	XXX00001 -
QT-77EW QT-77ER QT-77E(BK) QT-77CW	40804012 - 40805001 - 40801001 - 40501201 -

QT-77H/E/C

REF.NO.		PART NO. (NEW)	DESCRIPTION	COD
	TED CIRCUITS	711-1-1-1	L-Cimouth Manager	
IC401	VHiTD62554S-1	Eliminated	4-Circuit, Transistor	
			Array, TD62554S	
TRANSIS	TORS			
Q403	Not Used	VSRNC1202//-1	Silicon, NPN, RN1202	AB
Q 404	Not Used	VSRNC1202//-1	Silicon, NPN, RN1202	AB
DIODES	<u> </u>			
D251	VHD1SS201//-1	VHD1S2473//-U	Silicon, 1S2473	AB
D312	VHD1S2473/R-U	Eliminated	Silicon, 1S2473	
D704	VHERD6R8JB3-U	VHD1S2473//-U	Silicon, 1S2473	AB
D 70 8	VHD1S2473//-U	Eliminated	Silicon, 1S2473	
D809	VHD1S2473//-U	VHD1SS201//-1	Silicon, 1SS201	AB
D810	VHD1S2473//-U	Eliminated	Silicon, 1S2473	
D812	VHD1SS201//-1	Eliminated	Silicon, 188201	
D901	VHD1SS200//-1	VHD1S2473//-U	Silicon, 1S2473	AB
CONTROL	.S			
VR101	RVR-A0190AFZZ	RVR-D0116AFZZ	50 kohms (D)	AE
CAPACII	CORS			
C119	VCTYMF1CY223M	Eliminated	0.022 μF, 16V	
C120	VCTYMF1CY223M	Eliminated	0.022 μF, 16V	
C411	VCTYMF1EX822K	Eliminated	0.0082 μF, 25V	
C412	VCTYMF1EX822K	Eliminated	0.0082 μF, 25V	
C421	VCTYMF1HV472K	VCTYMF1HV272K	0.0027 μF, 50V	AA
C422	VCTYMF1HV472K	VCTYMF1HV272K	0.0027 μF, 50V	AA
C501	VCTYPA1FX273K	VCTYPA1CX333M	0.033 μF, 16V	AA
C502	VCTYPA1EX273K	VCTYPA1CX333M	0.033 μF, 16V	AA
C503	VCTYMF1EX682K	VCTYMF1HV332K	0.0033 μF, 50V	AA
C504	VCTYMF1EX682K	VCTYMF1HV332K	0.0033 μF, 50V	AA
C505	VCTYPA1EX104M	VCTYPA1CX683M	0.068 μF, 16V	AA
C506	VCTYPA1EX104M	VCTYPA1CX683M	0.068 μF, 16V	AA
C913	VCTYPV1EX683K	VCTYMF1CY223N	0.022 μF, 16V	AA
RESISTO	DRS			
R123	VRD-MF2EE823J	Eliminated	82 kohms, 1/4W	
R124	VRD-MF2EE823J	Eliminated	82 kohms, 1/4W	
R153	VRD-MF2EE332J	Eliminated	3.3 kohms, 1/4W	
R314	VRD-RU2EE561J	VRD-MF2EE561J	560 ohms, 1/4W	AA
R413	VRD-MF2EE222J	VRD-MF2EE182J	1.8 kohms, 1/4W	AA
R414	VRD-MF2EE222J	VRD-MF2EE182J	1.8 kohms, 1/4W	AA
R417	VRD-MF2EE472J	Eliminated	4.7 kohms, 1/4W	
R418	VRD-MF2EE472J	Eliminated	4.7 kohms, 1/4W	
R419	VRD-MF2EE332J	Eliminated	3.3 kohms, 1/4W	
R420	VRD-MF2EE332J	Eliminated	3.3 kohms, 1/4W	
R505	VRD-MF2EE182J	VRD-MF2EE272J	2.7 kohms, 1/4W	AA
R506	VRD-MF2EE182J	VRD-MF2EE272J	2.7 kohms, 1/4W	AA






Figure 5 WIRING SIDE OF P.W.BOARD